

PROTON®

EBK-03 不鏽鋼快煮壺 使用說明書

規格:

額定電壓	額定頻率	額定功率	容量	重量
AC110V	60Hz	1000W	1.8L	約950g

宣告:

本手冊業經仔細檢查及檢對，但仍不排除文字拼寫及技術錯誤之可能，此種錯誤或疏漏將於新版予以修正。本手冊之全部內容，本公司享有隨時修改之權利，且不另行通知。

●本產品售後服務委託售後服務商：

消費者專線:

台北 (02) 8990-4440 新北市五股區五工三路116巷6號
台中 (04) 2380-0098 台中市南屯區永春東路1509之1號
台南 (06) 202-6536 台南市永康區永大路二段1466號
高雄 (07) 350-9091 高雄市三民區金山路108號

WONDER®
旺德電通股份有限公司
地址：新北市五股區五工三路116巷6號
服務專線：(02) 8990-4440
http://wonder.tw
E-mail:service1@wonder.tw

本商品如有故障及諮詢，請洽以上服務站或原購買處。



PROTON®

為充分發揮本機功能，在您使用前請詳細閱讀本說明書，並妥善保存，作為日後參考。

緊急處理方法

- ◎使用時，如本機體散發出嚴重異味或火花，或塑膠有燒焦變形之情況時，請盡速關閉電源開關或將插頭拔離電源，並盡速送往購買處檢修，避免發生任何危險。
- ◎關於本機操作使用的任何問題，請與本公司服務專線聯絡，或就近與經銷商洽詢。

產品各部名稱

- 1 壺蓋
- 2 壺蓋開關
- 3 電源開關
- 4 提把
- 5 加熱指示燈
- 6 電源底座



注意事項

1. 使用本產品前，請先詳細閱讀使用說明書。
2. 本產品電源底座為專用配件，嚴禁使用於其他產品或非本產品之快煮壺。
3. 當電源線或電源底座有任何損壞時，應交由原廠或原廠指定之服務場所或具同等資格之服務人員維修，請勿自行更換。
4. 本產品具接地功能，使用時請將電源底座插入帶接地功能之電源插座。
5. 本產品設有自動斷電裝置，當發熱盤溫度過高時，會自動斷電，以延長產品使用壽命。
6. 使用過程中壺內水量過少或不小心中空燒時，請立即拔除電源，讓本產品冷卻15分鐘，再注入冷水，斷電裝置會自動恢復正常。
7. 請在平台或桌面上放置本產品，以確保快煮壺與電源底座不會翻倒，並注意水不能濺入電源底座內。
8. 請勿將本產品浸入水中，避免水浸入快煮壺、電源開關及電源底座內部零件。
9. 不得讓兒童靠近本產品拉扯電源線及敲碰本產品，以免觸電、燙傷。
10. 擦拭本產品前請先將插頭拔下，再將快煮壺從電源底座上取下，用濕抹布擦拭，並以同樣方法清理電源底座。
11. 使用本產品時請遠離火源及易燃物。
12. 為確保衛生，第一次使用時請將第一次煮沸的水倒掉。
13. 如果注入壺內的水過滿，可能會有沸水噴出之危險。
14. 本電壺須與隨貨提供之電源底座搭配方可使用。
15. 在將快煮壺移開電源底座前，需先確定開關已關閉。
16. 若需由身心障礙或無法自主行動者使用本產品，必需由使用者之監護人或足以負責其安全之人在旁指導使用。
17. 警告！本產品加熱迅速，請勿觸摸壺體，以免燙傷。

包裝清單：電源底座×1 附件：說明書一本、保證書一份

使用方法

第一次使用之前，裝入乾淨的水到壺身內標示最大容量並燒開，倒掉這些水後，然後重新開始使用。

1. 將“壺蓋開關”往下撥，即打開壺蓋。
2. 裝水到自己理想的水位，注入水後蓋上壺蓋，注意水位請勿超過高水位。
3. 將電源底座放於平坦處後插頭接上電源，將快煮壺放上。
4. 將快煮壺的“電源開關”切換到“開”位置，此時快煮壺開始煮水，加熱指示燈亮起。
5. 當壺內水煮沸時，將自動切斷電源，此時加熱指示燈會熄滅。

清潔保養

1. 清潔前請先將插頭拔出。
2. 將本產品從電源底座上取下，用濕抹布擦拭。
3. 清潔時不可將本產品放入水中。
4. 因水質關係，使用一段時間會有水垢產生，清洗時請以醋酸或檸檬酸混合溫水後，加入壺內浸泡30分鐘後，將混合液倒出後，以清水沖洗壺內。

特點

1. 防空燒設計，無水自動斷電
2. 360° 旋轉式底座，安全便利
3. 分離式底座，倒水更方便
4. 不鏽鋼鍋身，美觀且耐用
5. 三重安全溫控保護，多了一道更安全