



## EBK-09

### 歐頓 2.2L 雙層防燙不鏽鋼美食鍋

# 使用說明書

#### 緊急處理方法

- ◎當發生異常或有燒焦味時，應立即拔除電源插頭，若在異常狀態下繼續使用，易造成火災之發生。
- ◎請速與本公司服務專線聯絡或就近經銷商洽詢。

#### 警告

- ◎切勿不當的彎曲或拉扯或以物品包覆電源線，且不能以重物壓住電源線。
- ◎必須將電源線插頭牢固的插入插座，未牢固插入時容易因電弧產生高熱，易造成火災之發生。

 廢電池、紙類  
塑膠類請回收

SUN  
IN YOUR  
HOUSE

507

V1.0

為充分發揮本機功能，在您使用前請詳細閱讀本說明書，並妥善保存，作為日後參考

# 目錄

1. 緊急處理方法.....	2
2. 安全注意事項.....	2
3. 各部名稱說明.....	3
4. 功能特點.....	3
5. 使用說明.....	4
6. 使用注意事項.....	5
7. 清潔保養.....	5
8. 規格.....	5
9. 簡易故障排除.....	6

## 緊急處理方法

在使用本機之前，應仔細閱讀下列事項及使用說明，閱後並請妥為收存，以備將來參考：

1. 當發生異常或有燒焦味時，應立即拔除電源插頭，若在異常狀態下繼續使用，易造成火災之發生。
2. 請速與本公司服務專線聯絡或就近經銷商洽詢。

## 安全注意事項

1. 使用本產品前，請先詳細閱讀使用說明書。
2. 本產品電源底座為專用配件，嚴禁使用於其他產品或非本產品之美食鍋。
3. 當電源線或電源底座有任何損壞時，應交由原廠或原廠指定之服務場所或具同等資格之服務人員維修，請勿自行更換。
4. 本產品具接地功能，使用時請將電源底座插入帶接地功能之電源插座。
5. 本產品設有自動斷電裝置，當發熱盤溫度過高時，會自動斷電，以延長產品使用壽命。
6. 使用過程中美食鍋內水量過少或不小心空燒時，請立即拔除電源，讓本產品冷卻15分鐘，再注入冷水，斷電裝置會自動恢復正常。
7. 請在平台或桌面上放置本產品，以確保美食鍋與電源底座不會翻倒，並注意水不能濺入電源底座內。
8. 請勿將本產品浸入水中，避免水浸入美食鍋、電源開關及電源底座內部零件。
9. 不得讓兒童靠近本產品拉扯電源線及敲碰本產品，以免觸電、燙傷。
10. 擦拭本產品前請先將插頭拔下，再將美食鍋從電源底座上取下，用濕抹布擦拭，並以同樣方法清理電源底座。
11. 使用本產品時請遠離火源及易燃物。
12. 為確保衛生，第一次使用時請將第一次煮沸的水倒掉。
13. 如果注入美食鍋內的水過滿，可能會有沸水噴出之危險。
14. 本美食鍋須與隨貨提供之電源底座搭配方可使用。
15. 在將美食鍋移開電源底座前，需先確定開關已關閉。
16. 若需由身心障礙或無法自主行動者使用本產品，必需由使用者之監護人或足以負責其安全之人在旁指導使用。
17. 警告！本產品加熱迅速，請勿觸摸美食鍋體，以免燙傷。

## 各部名稱說明



包裝清單：電源底座×1、杯體×1

附件：說明書(含保證書)一本、鍋蓋×1

## 功能特點

- #304不鏽鋼內膽設計
- 2.2L大容量設計
- 防火阻燃底座材質及雙層防燙設計
- 超大壺口設計，不僅烹煮方便，更容易清潔
- 雙重安全保護，防空燒保護、溫度保險絲
- 360°旋轉底座，安全便利
- 多功能烹煮用途：煮開水、火鍋、麵食、水餃…等
- 透明玻璃蓋，料理過程一目了然

## 使用說明

第一次使用之前，裝入乾淨的水到美食鍋身內標示最大容量並燒開，倒掉這些水後，然後重新開始使用。

煮水方法：

1. 先打開鍋蓋，裝水到自己理想的水位，注入水後蓋上鍋蓋，注意水位勿超過最高水位線。
2. 將電源底座放於平坦處後插頭接上電源，將美食鍋放上。
3. 將美食鍋上開關轉到"沸騰"，此時美食鍋開始煮水，加熱指示燈亮起。
4. 當美食鍋內水煮沸時，需手動將電源開關轉到"關"，此時加熱指示燈會熄滅。

烹煮方法：

1. 先打開鍋蓋，裝水到自己理想的水位，注入水後蓋上鍋蓋，注意水位勿超過最高水位線。
2. 將電源底座放於平坦處後插頭接上電源，將美食鍋放上。
3. 將美食鍋上電源開關轉到"沸騰"，此時將持續加熱，待水滾後，打開鍋蓋，可依需求放入食材(例如：麵、水餃、火鍋…等)進行烹煮，烹煮時可隨時自行調整調溫開關到適當的位置。

注意:加入食材後總水位請勿超過最高水位線，  
以免沸水溢出造成機器受潮或受傷意外。

4. 烹煮完畢時需手動將電源開關轉到"關"。
5. 如水已蒸發完畢，一段時間後防乾燒保護器將會啟動，自動斷開電源，待美食鍋溫度降至安全範圍內防乾燒保護器將復歸，此時即可再次使用機器。

## 使用注意事項

- 本美食鍋不能用於油炸食物。

## 清潔保養

1. 清潔前請先將插頭拔出。
2. 將本產品從電源底座上取下，用濕抹布擦拭。
3. 清潔時不可將本產品放入水中。
4. 因水質關係，使用一段時間會有水垢產生，清洗時請以醋酸或檸檬酸混合溫水後，加入美食鍋內浸泡30分鐘後，將混合液倒出後，以清水沖洗美食鍋內擦乾後即可。

## 規格

額定電壓及額定頻率：110V~60Hz

額定消耗功率：600W

水位上限：1.6L

最大容量：2.2L

重量：約1.2Kg

## 簡易故障排除

現象	原因	解決辦法
插電源後指示燈不亮	插座無電 多功能美食鍋身與電源底座未密合	檢查電源 重新放正
煮不熟，水不熱	調溫開關未調至最大	調溫開關必須開至最大才能煮熟食物
煮到一半無法使用	水加太少，或食材太黏稠導致溫度不均勻，以致溫度開關跳脫	水必須適當，或先將食材均勻拌開後再加熱

# ... 產品保證書 ...

顧客	姓名	電話：( )
	地址	
經銷商		機 型：EBK-09 購買日期： 年 月 日

一. 上列保證書應確實填寫，並蓋有經銷商店章始為有效。  
二. 免費服務年限為一年，自購買日起一年內，在正常使用下，如發生故障則免費維修，但人為或天災地變或蟲害，不在此限。(如需服務換修零件，則按本公司服務規定，收取維修費)  
三. 收費服務年限為兩年，收費服務兩年內，如需維修則按本公司服務規定，收取維修費。  
四. 隨機附贈之配件及附件...等屬自然耗材不在保固範圍內。  
五. 本保證書遺失恕不補發，但如需服務，則依出廠日期，計算保證年度。  
六. 本商品無外修服務，如有另行約定則外出檢修費，依本公司規定收取；若發生故障請送回原購買經銷商或親洽本公司所屬營業所  
七. 本商品維修範圍僅限於“台、澎、金、馬”(需自付一趟郵資)，其餘地區請自付來回郵資。

總代理

## 旺德電通股份有限公司

新北市五股區五工三路116巷6號 TEL:(02) 2298-4188

● 本產品售後服務直屬地點：

### 消費者專線：

台北 (02)8990-4440 新北市五股區五工三路116巷6號

台中 (04)2380-0098 台中市南屯區永春東路1509之1號

高雄 (07)350-9091 高雄市三民區金山路108號

本商品如有故障及諮詢，請洽以上服務站或原購買處。

委製/進口商

旺德電通股份有限公司

地址：新北市五股區五工三路116巷6號

服務專線：(02)8990-4440

http://wonder.tw

E-mail:service1@wonder.tw

產地：中國



SUN  
IN YOUR  
HOUSE