

TECO

東元多功能美食鍋

安裝使用說明書



XYFYK001A

感謝您購買本公司產品，在使用之前請詳細閱讀本說明書，並請妥為保存，以備不時之需，謹表謝忱。

目錄

一、目錄.....	1
二、緊急處理方法.....	2
三、安全注意事項.....	2
四、各部名稱說明.....	3
五、功能特點.....	3
六、使用說明.....	4
七、使用注意事項.....	5
八、清潔保養.....	5
九、規格.....	5
十、簡易故障排除.....	6

緊急處理方法

在使用本機之前，應仔細閱讀下列事項及使用說明，閱後並請妥為收存，以備將來參考：

- 1.當發生異常或有燒焦味時，應立即拔除電源插頭，若在異常狀態下繼續使用，易造成火災之發生。
- 2.請速與本公司服務專線聯絡或就近經銷商洽詢。

安全注意事項

- 1.使用本產品前，請先詳細閱讀使用說明書。
- 2.本產品電源底座為專用配件，嚴禁使用於其他產品或非本產品之多功能美食鍋。
- 3.當電源線或電源底座有任何損壞時，應交由原廠或原廠指定之服務場所或具同等資格之服務人員維修，請勿自行更換。
- 4.本產品具接地功能，使用時請將電源底座插入帶接地功能之電源插座。
- 5.本產品設有自動斷電裝置，當發熱盤溫度過高時，會自動斷電，以延長產品使用壽命。
- 6.使用過程中多功能美食鍋內水量過少或不小心中空燒時，請立即拔除電源，讓本產品冷卻15分鐘，再注入冷水，斷電裝置會自動恢復正常。
- 7.請在平台或桌面上放置本產品，以確保多功能美食鍋與電源底座不會翻倒，並注意水不能濺入電源底座內。
- 8.請勿將本產品浸入水中，避免水浸入多功能美食鍋、電源開關及電源底座內部零件。
- 9.不得讓兒童靠近本產品拉扯電源線及敲碰本產品，以免觸電、燙傷。
- 10.擦拭本產品前請先將插頭拔下，再將多功能美食鍋從電源底座上取下，用濕抹布擦拭，並以同樣方法清理電源底座。
- 11.使用本產品時請遠離火源及易燃物。
- 12.為確保衛生，第一次使用時請將第一次煮沸的水倒掉。
- 13.如果注入多功能美食鍋內的水過滿，可能會有沸水噴出之危險。
- 14.本多功能美食鍋須與隨貨提供之電源底座搭配方可使用。
- 15.在將多功能美食鍋移開電源底座前，需先確定開關已關閉。
- 16.若需由身心障礙或無法自主行動者使用本產品，必需由使用者之監護人或足以負責其安全之人在旁指導使用。
- 17.警告！本產品加熱迅速，請勿觸摸多功能美食鍋體，以免燙傷。
- 18.蒸氣開關向上推選至蒸煮時，方可使用蒸、煮等功能

各部名稱說明



包裝清單：電源底座×1、杯體×1

附件：說明書一本、多功能美食鍋蓋×1、不鏽鋼架×1

功能特點

- 可調式蒸氣開關，可煮開水、煮麵、蒸蛋(附蒸架)及煮火鍋等功能。
- 防乾燒及開水滾沸自動斷電保護裝置。
- 透明玻璃上蓋，烹煮狀況隨時掌握。
- 360度可旋轉式底盤設計。
- 溫度高低可自行調整。
- 超大壺口，清洗容易。

使用說明

第一次使用之前，裝入乾淨的水到多功能美食鍋身內標示最大容量並燒開，倒掉這些水後，然後重新開始使用。

煮水方法:

- 1.先打開多功能美食鍋蓋，裝水到自己理想的水位，注入水後蓋上多功能美食鍋蓋，注意水位勿超過最高水位線。
- 2.將電源底座放於平坦處後插頭接上電源，將多功能美食鍋放上。
- 3.將蒸氣開關切到"開水"位置，並將調溫開關順時針轉至最大。
- 4.將多功能美食鍋上電源開關按下，此時多功能美食鍋開始煮水，加熱指示燈亮起
- 5.當多功能美食鍋內水煮沸時，將自動切斷電源，此時加熱指示燈會熄滅。

蒸/煮方法:

- 1.在多功能美食鍋身中放置不鏽鋼架，方便蒸小樣食材。
- 2.先打開多功能美食鍋蓋，裝水到自己理想的水位，注入水後蓋上多功能美食鍋蓋，注意水位勿超過最高水位線。
- 3.將電源底座放於平坦處後插頭接上電源，將多功能美食鍋放上。
- 4.將蒸氣開關切到"蒸煮"位置，此時本產品將連續加熱，蒸煮時可調整控溫開關到適當的位置。
- 5.蒸/煮完畢時需手動將電源開關關閉。
- 6.如水已蒸發完畢，一段時間後防乾燒保護器將會啟動，自動斷開電源，待多功能美食鍋身溫度降至安全範圍內防乾燒保護器將復歸，此時即可再次使用機器。

蒸蛋方法:

- 1.在多功能美食鍋身中放置不鏽鋼架。
- 2.打開多功能美食鍋蓋，倒入一杯水(蛋的熟度由水量的多寡及溫度高低來控制)。
- 3.將電源底座放於平坦處後插頭接上電源，將多功能美食鍋放上。
- 4.將蒸氣開關切到"蒸煮"位置。
- 5.蒸煮完畢(即水蒸發完畢)後靜置5~8分鐘，再以手動方式將電源開關關閉。

使用注意事項

- 本多功能美食鍋不能用於油炸食物。

清潔保養

1. 清潔前請先將插頭拔出。
2. 將本產品從電源底座上取下，用濕抹布擦拭。
3. 清潔時不可將本產品放入水中。
4. 因水質關係，使用一段時間會有水垢產生，清洗時請以醋酸或檸檬酸混合溫水後，加入多功能美食鍋內浸泡30分鐘後，將混合液倒出後，以清水沖洗多功能美食鍋內擦乾後即可。

規格

型號：XYFYK001A

額定電壓及額定頻率： AC 110V -60Hz
總額定消耗電功率： 1000W
主機尺寸： 230*185*210 mm
重量： 約1.25公斤

上述規格如有更改，恕不另行通知。

簡易故障排除

現象	原因	解決辦法
插電源後指示燈不亮	插座無電 多功能美食鍋身與電源底座未密合	檢查電源 重新放正
煮不熟，水不熱	調溫開關未調至最大	調溫開關必須開至最大才能煮熟食物
煮到一半無法使用	水加太少，或食材太黏稠導致溫度不均勻，以致溫度開關跳脫	水必須適當，或先將食材均勻拌開後再加熱
壓下電源開關後無反應	如因為溫度過高可能導致保護器動作	待機器冷卻20分鐘後再試，如仍無法使用，請聯繫公司。

請妥善保管

東元家電製品保證書

本保證書需填入購買日期及加蓋經銷商店章始生保證效力，未蓋店章、日期前請保留原始發票。

客戶姓名：	經銷商店章
聯絡電話：()	
手 機：	
地 址：	
產品名稱：東元多功能美食鍋	
機 型：XYFYK001A	
機 號：	
購買日期： 年 月 日	

保證內容

- 一. 上列保證書應確實填寫，並蓋有經銷商店章始為有效。
- 二. 免費服務年限為一年，自購買日起一年內，在正常使用下，如發生故障，則免費維修，但人為或天災地變或蟲害，不在此限。(如需服務換修零件，則按本公司服務規定，收取維修費)。
- 三. 收費服務年限為兩年，收費服務兩年內，如需維修則按本公司服務規定，收取維修費。
- 四. 電池、充電電池、天線、唱針、磁頭、雷射頭、耳機、熱感頭、遙控器、信號線、燈泡、隨機附贈之軟體及其他配件、附件...等屬自然耗材不在保證範圍內。
- 五. 本保證書遺失恕不補發，但如需服務，則依出廠日期，計算保證年度。
- 六. 本商品無外修服務，如有另行約定則外出檢修費，依本公司規定收取；若發生故障請送回原購買經銷商或親洽本公司所屬營業所。
- 七. 本商品維修範圍僅於“台、澎、金、馬”，其餘地區請自付郵資。
- 八. MP3、音響...等產品送修時，內存的資料(數位、類比)有可能流失，建議送修前請先行備份，若有資料遺失之情形，本公司將不負任何賠償責任。

宣告：

本手冊業經仔細檢查及檢對，但仍不排除文字拼寫及技術錯誤之可能，此種錯誤或疏漏將於新版予以修正。本手冊之全部內容，本公司享有隨時修改之權利，且不另行通知。

委製商：**東元電機股份有限公司**

總公司／台北市松江路156-2號
TEL：(02) 2655-3333

●本產品售後服務委託售後服務商：

台北 (02) 8990-4440 新北市五股區五工三路116巷6號
台中 (04) 2380-0098 台中市南屯區永春東路1509之1號
台南 (06) 202-6536 台南市永康區永大路二段1466號
高雄 (07) 350-9091 高雄市三民區金山路1 0 8號

 **WONDER®**
旺德電通股份有限公司
地址：新北市五股區五工三路116巷6號
服務專線：(02) 8990-4440
http://wonder.tw
E-mail: service1@wonder.tw

本商品如有故障及諮詢，請洽以上服務站或原購買處。

進口商 **宜德電子有限公司** 新北市五股區五工三路116巷6號 服務專線：(02) 2298-4188