



RM-UN 遙控器

# 使用說明書

---

為充分發揮本機功能,在您使用前請詳細閱讀本說明書,  
並妥善保存,作為日後參考。

## 注意事項

在使用本機之前，應仔細閱讀下列事項及使用說明，閱後並請妥為收存，以備將來參考：

1. 本機請勿置於雨中、濕氣中或避免陽光直射及遠離其他會產生熱的裝置。
2. 請勿將雜物或液體從機身開口處進入機身內部。
3. 當本機出現下列情況時，應請合格的維修人員進行維修：
  - A：故障或液體落入本機內。
  - B：雜物或液體落入本機內。
  - C：受到雨淋。
  - D：無法正常操作或性能出現明顯變化。
  - E：不慎跌落或外殼受損。
4. 請勿擅自拆下任何蓋子、內部裝置或調校內部裝置，請交由本公司專業人員進行維修。
5. 當發現遙控器距離不夠及指示燈太暗時，請立即更換電池。
6. 更換電池時，請勿按任何鍵，否則記憶碼消失，必需重新設定。

## 免責聲明

本遙控器內建的遙控碼，因市場上品牌機種眾多，所以某些品牌機種無法適用，且適用的機種有可能某些功能無法使用，請自行依最適用的遙控碼來對應使用。



本手冊業經仔細檢查及校對，但乃不排除文字拼寫及技術錯誤之可能，若因錯誤導致與實機不符時，以實機為準，此種錯誤或疏漏不能當呈堂的依據，其將於新版予以修正。

本手冊之全部內容，本公司享有隨時修改之權力，且不另行通知。

## 電池安裝及更換

1. 打開背部電池蓋，依正負極性裝入全新的2顆3號電池。
2. 更換電池若於1分鐘內完成，且更換時沒按到任何一鍵，即不需重新設定。
3. 更換電池後，若無法遙控，請重新設定一次。

## 遙控器按鍵功能說明

- 電源** 開啓或關閉電視機電源
- 設定** "自動搜尋代碼方式"及"手動設定代碼方式"設定用
- 電視** 當設定代碼需按此鍵
- 靜音**   1. 靜音無聲、2. 音量增加、3. 音量減少
- 電視/影音** 收看錄放影機/VCD/DVD/電遊樂器時起切換作用
- ▲ ▼** 1. 頻道號碼數增加、2. 頻道號碼數減少
- 立體/雙語** 當播放節目有2種語言播出時，可用此鍵選擇
- 往返** 按此鍵可返回上次收看的頻道。
- 輸入** 部份日規或美規廠牌，按數字鍵選台時，需按"輸入"鍵，才可切換頻道
- 0 ~ 9** 1. 按數字直接切換頻道、2. 輸入"廠牌代碼"時用

## 手動設定代碼方式設定


1. 請先打開電視機電源開關，將遙控器正對電視機。按住遙控器的 **設定** 不放，再按下 **電視** ，"指示燈"恆亮起後同時放開。



2. 按 **數字** 輸入電視機廠牌3位數代碼(請參閱背面廠牌代碼表)，輸入後"指示燈"熄滅。



3. 再按 **電源** ，可關閉電視，即設定成功；若無法關閉電視，請重複步驟1~2。  
※由於各廠家遙控器的功能衆多，有可能 **電源** 可用，其他功能鍵無法使用，此時請再重複1~2，選擇其他代碼試驗，直到符合所需為止。




## 自動搜尋代碼方式設定

1. 請先打開電視機電源開關，將遙控器正對電視機。按一下 **電視鍵**，"指示燈"閃爍一次。



2. 按住 **設定鍵** 不放，再按下 **電源鍵**，約3秒後"指示燈"亮起後，同時放開此二鍵，即開始自動搜尋，此時"指示燈"閃爍。



3. 當電視自動關閉時，表示信號正確，此時請立即按下 **任何鍵** 鎖定。  
(搜尋時間需數秒鐘或數分鐘)



4. 按 **電源鍵**，若可開啓電視，即設定成功；若無法開啓電視，請再重複步驟1~4。

※由於各廠家遙控器的功能衆多，有可能 **電源鍵** 可用，其他功能鍵無法使用，此時請再重複1~4，選擇其他代碼試驗，直到符合所需為止。

## 各廠牌代碼表



廠牌/名稱	電視代碼
Addsion	081
Admiral	009,063,136,177,180,206,207
Adventura	160,292
Aiko	103
Aiwa (愛華)	006,007,008
Akai (赤井)	113,114,164,181,190
Allegro	009,222
Alleron	136
A-Mark	171,178,179,202
Ambassador	098
Ampro	290
Amstrad	030,098

廠牌/名稱	電視代碼
Anam	068,083,148,177,239,253,294
AOC (愛德蒙)	005,014,029,048,100 ,113,114,136,152,176,177,188,190,200,202,204,214,278,280,295
Archer	202
Audiovox	103,177,202,235
AWA	040,082,193,266
Baysonic	177
Beuamark	114,136,141,219
Belcor	100,114,295
Bell & Howell	063,136,175,177,180,195
BENQ	304(LCDTV)
Blue Star	054
BPL	054,218,256,257,258
Bradford	177
Brockwood	100,295
Broksonic	177,202,234,286
Candle/ Citizen (星辰)	063,086,100,103,113 ,114,132,148,160,171,176,178,188,209,295
Caphart	280
Carver	037,060
CCE	285
Celebrity	013,046
Centurion	114,175
Changhong	018
Chaparral	210
ChiMei (奇美)	260(LCDTV)
Chun Yun (青雲)	005,014,029,041,076,089,100,113,121,202 ,204,214,242
Chung Hsin (中興)	005,014,020,024,073 ,081,121,190,204
Cineral	103,235
Clairtone	048
Color Tac	267
Colortyme	113,114,149,176,295
Concerto	100,113,114,176,295
Contec/Cony	048,107,148,157,173 177,192,201
Coronado	178,179
COX	265
Craig	148,177
Crown	177,178

廠牌/名稱	電視代碼
Curtis Mathes	009,037,051,063,065 ,092,100,108,113,114,129,140,171,175,176 ,178,180,195,196,222,235,255,265,295
CXC	148,177
Daewoo (大宇)	005,086,100,103,113 ,114,118,153,167,174 ,176,177,178,188,190,194,214,217,235,251, 252,262,295
Daytron	100,103,113,114,175,176,178,188,295
Denon	255
Dimensia	180
Distar	061
Dumont	100,219,236,295
Dwin	009,222
Dynatech	285
Electroband	013,046,048
Electrohome	044,046,048,068,100,113,114,173,176,178,188,190,195,294,295
Elektra	063
Emerson (愛默生)	048,054,061,084,097 ,098,100,112,113,114 ,133,134,135,136,137,138,139,141,136,148,157,158,169,175,176,177,178,179,188,195 ,206,209,234,235,277,279,286 ,295,300
Envision	113,114,176,295
Ether(宇瑟)	089,100,202
Finlux	136
Fisher( 燕聲)	117,168,175,195
Funai/Fullness (船井/富井)	011,029,030,039,040 ,042,136,148,177
Futuretech	177
G.E. (奇異)	009,051,054,061,065 ,068,083,100,108,113 ,114,131,141,143,145,146,176,180,184,187,222,235,239,265,294 295
General (Fujitsu) 將軍(富士通)	033,136
Gibraltar	100,114,219,295
Gintai (敬泰)	205
Goldstar (金星)	004,005,096,100,107,113,114,157,171,175,176,178,179,184,188,190,191,219,223,248 ,264,292,295
Goodmans	136
Go Video	171
Gradiente	100,165,307(LCDTV)
Granada	164
Grandin	054,177
Grunpy	136,177
Hallmark	100,113,114,136,176,295

廠牌/名稱	電視代碼
Harman Kardon	037
Harvard	100,136,177
HCM	054
Hinari	136
Hisawa	054
Hitachi (日立)	004,014,019,034,063,069,086,095,099,100,107,113,114,157,162,164,173,176,178,179,184,188,201,203,204,207,214,224,225,238,255,279,284,293,295,300,311(LCDTV)
Hypson	054
Ima	177
Infinity	037,082,167
Inteo	219
Janeil	160
JBL	037,082,160,167
JCB	013,046
JC. Penney	005,047,050,051,065,100,101,107,108,113,114,131,141,145,171,175,176,178,180,184,187,190,201,202,222,265,278,295
Jean(美齊/俊)	014,057,089,100,202,204,205,214
Jensen	113,114,176,295
JVC	022,023,024,067,075,081,093,107,129,157,166,187,201,261,165(LCDTV)
Kaisui	054
Kawasho	113,114,176,295
KEC	171,177
Kenwood	100,113,114,176,295
Kloss Novabeam	060,109,114,160
KMC	178,179,188
Kolin (歌林)	005,014,020,024,041,073,081,121,190,204,269,271,248(LCDTV),303(LCDTV)
KONKA(康佳)	243
KTV	048,113,114,128,177,178,179,188,209,285
LG	100,114,156,179,223,259,248,316(LCDTV)
Lloytron	178
Loewe	082
Lodgenet	063,180
Logik	063,177,180
Luxman	100,113,114,176,295
LXI	037,057,065,082,100,101,114,175,180,195,206,219,222,265,292
Magnavox (美格福斯)	037,042,060,082,100,109,113,114,127,131,132,136,162,163,167,175,176,178,179,282,287,295

廠牌/名稱	電視代碼
Majestic	063,180,236
Marantz	037,060,082,109,113,114,125,176,190,295
Matsui	098,178
Matsushita	050,108
Megatron	100,114,164,202,255 295
MEI	048
Memorex	005,050,063,100,114,171,175,180,195,295
MGA/Mitsubishi (三菱)	005,009,020,021,044,090,097,100,113,114,117,136,141,175,176,188,190,206,226,227, 263,269,295
Midland	065,107,108,178,187 219,236,265
Mitsui	177,276
Motorola	009,037,083,187,206 239,294
Montgomery Ward	063,180
Minutz	131,184
MTC	005,048,100,113,114,171,176,190,295
MultiTech	136,177,285
Multivision	124
NAD	057,092,100,101,114 295
NEC (恩益喜)	005,031,032,041,061,068,079,080,100,113,114,160,175,176,187,190,288,295,311(LCDTV)
Nesco	136
Newave(凌威福)	089,106,205,206
Nikko	100,101,103,114,175,219,222,265,295
NORCENT	309(LCDTV)
NFC	103
Onking	209
Onwa	177
Optimus	050,092,175,195,207
Optonica	009,206,207
Orion	136,177,234,286
Panasonic (National) (國際/松下)	005,009,010,015,016,017,028,037,050,058,068,070,082,083,088,089,094,101,108,114,122,130,145,159,161,165,167,171,175,187,207,222,223,239,247,254,255,265,268,293, 294
PBI	107
Philco	005,037,060,068,082,100,109,113,114,127,132,154,157,162,163,167,176,178,179,190, 234,255,282,294,295
Philips (飛利浦)	013,036,037,042,056,060,068,082,100,109,113,114,122,131,132,154,156,157,162,163,167,176,178,179,184,198,215,216,219,256,278,280,294,295



廠牌/名稱	電視代碼
Pilot	100,114,171,178,295
Pioneer (先鋒/百音)	074,092,100,108,113,123,176,187,228,279,295,300, 325(Plasma TV)
Polariod	310(LCDTV)
Polestar	103
Portland	005,100,103,113,114,176,178,179,188,190 295
Praxis	211
Priceclub	171
Proscan	114,180,222,265, 317(LCDTV)
Proton (普騰)	014,041,076,100,104,113,114,126,157,176,178,188,196,202,204,205,214,280,295
Prism	083,108,187
Pulsar	100,103,219,236,295
Pulser	100,103,236
Quasar	050,068,083,108,146,187,207,239,294
Radio Shack	051,065,087,100,107,114,148,157,175,177,178,180,195,207,265,292,295
RCA	005,009,047,051,065,066,068,100,105,108,113,114,143,152,176,180,190,206,213, 222,229,230,235,265,278,279,281,294,295,296,297,298,299,300,301
Realistic	100,107,114,169,175,177,178,180,195,207,292,295
Rhapsody	048
Runco	114,171,219,236,288 289
Saisho	098
Sampo (聲寶)	024,041,042,052,073,086,100,106,107,113,114,142,175,176,178,205,206,214,248, 260, 280,295,302(LCDTV)
Samsung (三星)	005,070,100,107,113,114,140,144,157,167,170,171,175,176,178,179,188,189,190, 197, 200,214,237,240,249,250,264,270,295
Samsux	178
Sansui (山水)	234,235
Sanyo (三洋)	014,024,025,026,027,034,035,040,041,049,051,110,117,120,168,173,175,186,195, 204, 214,218,231,232,241,295,321(PlasmaTV) , 327(LCDTV)
Scimitsu	100
Scotch	100,114
Scott	100,114,136,137,148,157,175,177,178,286 295
Sears	030,037,042,051,057,065,067,100,101,110,111,113,114,117,136,168,171,175,176, 178, 179,180,195,201,235 265,295
Semivox	177
SET	098
Sharp (夏寶)	009,038,043,059,087,106,113,114,133,157,173,176,178,179,188,192,206,207,208, 287, 295,322(LCDTV)

廠牌/名稱	電視代碼
Shogun	100
Signature	037,063,065,100,180,295
Simpson	060,114,132
Singer (勝家)	187
Sinudyne	098
Sony (新力)	000,001,012,013,014,024,045,046,061,073,097,181,198,202,204,214,232,245,246,283,244(LCDTV)
Soundesign	100,113,114,132,136,176,177,295
Sowa (首華)	005,014,024,057,068,072,073,172,199,200 204,214
Spectricon	100,114,177,202
Squareview	030,042
SSS	100,113,177,295
Starlite	100,177
Supra	178
Supre-Macy	132,160,178
Supreme	013,046
Sylvania (喜萬年)	037,060,082,085,100,109,113,114,127,131,132,162,163,167,173,175,176,282,292,295
Symphonic	030,042,136,137,148 177,292
Synco (新格)	014,024,073,198,202,204,206,214
Tai Wah	064,212
Tandy	009,065,178,206,207
Tashiko(大砂谷)	205
Tatung (大同)	005,010,014,020,024,037,041,057,068,072,073,083,101,172,187,199,200,202,204,214,239,294
Tatung (大同)LCD TV	306,312,323
Technics	050,083,108,187,219 222,265
TECHNOVISION	151
Techwood	050,083,100,108,113,114,176,187,202,295
Teco (東元)	002,014,028,029,061,077,078,079,086,091,142,183,187,204
Teknika	005,037,055,063,100,103,113,114,132,136,157,160,167,171,176,177,178,179,180,188,190,201,295
Telection II	136,147,178
Telefunken (德律風根)	100
Telerent	063,178,180
Tera (泰瑞)	014,076,100,113,176 204,205,214,295
Thomson	051,065,180
TMK	098,100,101,113,114 176,295

廠牌/名稱	電視代碼
Tomashi	054
Toshiba (東芝)	003,010,018,020,024,041,057,101,102,147,150,168,171,172,175,195,199,200,201,207, 214,256
Tosonic	048
Totevision	178
Tri-Lex	071(MPEG Card)
Triumph	098
Tuntex (東帝士)	100
U-MEN (優盟)	187
Universal	065,131,184
UPMOST	155 (MPEG Card)
Vector Research	114
Victor (勝利)	067,081,165
Videocon	003,018
Vidikron	037
Vidtech	005,100,113,114,190,295
View Sonic	037,318,319,320 LCD TV : 305,308,324
Viking	160
Visa	115
VIZIO PlasmaTV	272,273,274,275
Wards	005,037,051,060,063,082,087,100,101,109,113,114,116,131,132,136,137,162,163,175, 176,178,180,184,190,207,282,283,295
Warton (華頓)	081
Westinghouse	235
Whirlpool	196
White-Westinghouse	326(LCDTV)
XR-1000	292
XR-10000	063
Yamaha (三葉)	005,100,113,114,176,190,295
Yorx	114,175
Zenith (增你智)	004,062,063,103,110,180,219,233,235,236,291,292,293,295
Zonda	202
新視代	244(LCDTV)
太尹	206
Others (其他廠牌)	053,054,119,151,182,185,209,220,221

非常感謝您：

承蒙惠購本產品，本公司除表達最高謝意外，並將本著一貫的服務精神，隨時為您提供最佳服務，在您使用前務請詳閱本說明書，並依正確方法使用，閱讀完畢後請妥為保管，以備日後使用參考。

## ● ● ● 產品保證書 ● ● ●

機型：RM-UN

購買日期： 年 月 日

顧客	姓名	電話：( )
	地址	
經銷商		

- 一. 上列保證書應確實填寫，並蓋有經銷商店章始為有效。
  - 二. 免費服務年限為一年，自購買日起一年內，在正常使用下，如發生故障，則免費維修，但人為或天災地變，不在此限。  
注意：充電電池保固三個月，天線非保固範圍。  
(如需服務換修零件，則按本公司服務規定，收取維修費)。
  - 三. 收費服務年限為兩年，收費服務兩年內，如需維修則按本公司服務規定，收取維修費。
  - 四. 本保證書遺失恕不補發，但如需服務，則依出廠日期，計算保證年度。
  - 五. 本商品無到府服務，若發生故障請送回原購買經銷商或親洽本公司所屬營業所。
  - 六. 本商品維修範圍僅限於“台、澎、金、馬”其餘地區請自付郵資。
- 宣告：

本手冊業經仔細檢查及檢對，但仍不排除文字拼寫及技術錯誤之可能，此種錯誤或疏漏將於新版予以修正。本手冊之全部內容，本公司享有隨時修改之權力，且不另行通知。

台北 (02) 8990-4440 台北縣五股鄉五工三路116巷6號  
台中 (04) 2380-0098 台中市南屯區永春東路1509之1號  
台南 (06) 202-6536 台南縣永康市永大路二段1466號  
高雄 (07) 350-9091 高雄市三民區金山路 108 號

進口商/

 **WONDER®**  
**旺德電通股份有限公司**  
地址：台北縣五股鄉五工三路116巷6號  
服務專線：(02) 8990-4440  
Http://www.wondercom.com.tw  
E-mail:wonder@wondercom.com.tw