



RM-UA02 巨無霸遙控器

使用說明書

為充分發揮本機功能,在您使用前請詳細閱讀本說明書,
並妥善保存,作為日後參考。

注意事項

在使用本機之前，應仔細閱讀下列事項及使用說明，閱後並請妥為收存，以備將來參考：

1. 本機請勿置於雨中、濕氣中或避免陽光直射及遠離其他會產生熱的裝置。
2. 請勿將雜物或液體從機身開口處進入機身內部。
3. 當本機出現下列情況時，應請合格的維修人員進行維修：
 - A：故障或液體落入本機內。
 - B：雜物或液體落入本機內。
 - C：受到雨淋。
 - D：無法正常操作或性能出現明顯變化。
 - E：不慎跌落或外殼受損。
4. 請勿擅自拆下任何蓋子、內部裝置或調校內部裝置，請交由本公司專業人員進行維修。
5. 當發現遙控器距離不夠及指示燈太暗時，請立即更換電池。
6. 更換電池時，請勿按任何鍵，否則記憶碼消失，必需重新設定。

免責聲明

本遙器內為的遙控碼，因市場上品牌機種眾多，所以某些品牌機種無法適用，且適用的機種有可能某些功能無法使用，請自行依最適用的遙控器來對應使用。

本手冊業經仔細檢查及校對，但乃不排除文字拼寫及技術錯誤之可能，若因錯誤道致與實機不符時，以實機為準，此種錯誤或疏漏不能當呈堂的依據，其將於新版予以修正。

本手冊之全部內容，本公司享有隨時修改之權力，且不另行通知。

電池安裝及更換

1. 打開背部電池蓋，依正負極性裝入全新的2顆4號電池。
2. 更換電池若於1分鐘內完成，且更換時沒按到任何一鍵，即不需重新設定。
3. 更換電池後，若無法遙控，請重新設定一次。

遙控器按鍵功能說明



開啓或關閉家電設備電源



"自動搜尋代碼方式"及"手動搜尋代碼方式"設定用



選擇想要"設定"或
切換已設定完成的家電設備。



1. 靜音無聲、2. 音量增加、3. 音量減少



同 電視/影音 或輸入選擇



可設定睡眠時間



顯示頻道號碼、時間、CATV、音量...等



當播放節目有2種語言播出時，可用此鍵選擇



調整聲音效果



調整影像效果



恢復原設定



1. 頻道號碼數增加

2. 頻道號碼數減少



1. 按數字直接切換頻道

2. 輸入"廠牌代碼"時用



部份日規或美規廠牌，按數字鍵選台時，需按"輸入"鍵，才可切換頻道



按此鍵可返回上次收看的頻道。



調整"亮度"、"畫質"、"色相"...等使用



錄影機、DVD操作基本功能鍵



按此鍵可開啓/關閉前一個家電設備

手動搜尋代碼方式設定


※建議用此方法，參考代碼，以節省設定時間

以設定“電視機”為示範

1. 請先打開電視機電源開關，將遙控器正對電視機。按住遙控器的 **設定鍵** 不放，再按下 **電視鍵**，“指示燈”恆亮起後同時放開。




2. 按 **數字鍵** 輸入電視機廠牌3位數代碼(請參閱背面廠牌代碼表)，輸入後“指示燈”熄滅。



3. 再按 **電源鍵**，可關閉電視，即設定成功；若無法關閉電視，請重複步驟1~2。

※由於各廠家遙控器的功能眾多，有可能 **電源鍵** 可用，其他功能鍵無法使用，此時請再重複1~2，直到符合所需為止。



其它家電設備設定

設定方法與步驟同上，僅將步驟1 **電視鍵** 改成：

錄影機鍵 為設定錄影機；**DVD鍵** 為設定DVD/CD/LD/VCD/DVR；


SAT/CABLE選台器鍵 為設定衛星電視/CABLE選台器；

冷氣鍵 為設定冷氣機

自動搜尋代碼方式設定

以設定“電視機”為示範

1. 請先打開電視機電源關閉，將遙控器正對電視機。按一下 **電視鍵**，“指示燈”閃爍一次。



2. 按住 **設定鍵** 不放，再按下 **電源鍵**，約3秒後“指示燈”亮起後，同時放開此二鍵，即開始自動搜尋，此時“指示燈”閃爍。



3. 當電視自動關閉時，表示信號正確，此時請立即按下 **任何鍵** 鎖定。
(搜尋時間需數秒鐘或數分鐘)



4. 按 **電源鍵**，若可開啓電視，即設定成功；若無法開啓電視，請再重複步驟1~4。
※由於各廠家遙控器的功能衆多，有可能 **電源鍵** 可用，其他功能鍵無法使用，此時請再重複1~4，選擇其他代碼試驗，直到符合所需為止。



其它家電設備設定

設定方法與步驟同上，僅將步驟1 **電視鍵** 改成：
錄影機鍵 為設定錄影機； **DVD鍵** 為設定DVD/CD/LD/VCD/DVR；
SAT/CABLE選台器鍵 為設定衛星電視/CABLE選台器；
冷氣鍵 為設定冷氣機

遙控器操作設定

家電設備使用互換

1. 如果同時設定多種家電設備時，家電設備切換使用，請按下欲使用的家電設備鍵，等“指示燈”亮起，即可切換使用。



2. 家電設備切換後，若要關閉前一個家電設備，按 **VPOWER** 鍵即可開啓/關閉前一個家電設備。

以下為各“家電設備”所可使用的按鍵(淺色按鍵為無作用)

TV
電視



無作用：




VCR
錄影機

使用“VCR”時的可用按鍵：深色按鍵為可用區域




無作用：





無作用：



使用“SAT/CABLE”時的可用按鍵：深色按鍵為可用區域



無作用：



使用“冷氣”時的可用按鍵：深色按鍵為可用區域



無作用：



冷氣機按鍵說明：



各廠牌代碼表

廠牌/名稱	TV電視	VCR錄影機	Sat . /Cable 選台器	CD/LD/VCD	DVD/DVR	Air冷氣
ABC			008,017,018,019,023, 032,040,049,130,140			
Acre					135	
Acoustic Research				044		
ADC				045,046		
ADCOM				038		
Addston	081					
Admiral	009,063,136,177, 180,206,207	066				
Adventura	160,292	038,107				
Aelanta			089			
AEON			055			
Aiko	103	154				
Aiwa (愛華)	006,007,008	032,034,035, 036,038,107, 108,120		050,069,109	146	
Akai (赤井)	113,114,164,181, 190	000,033,057, 084,100,111, 112,113,114, 115,143		016,139	150,248	
Akiba		119				
Alfa Gold			185			
Allegro	009,222	047,160				
Alleron	136					
A-Mark	171,178,179,202					
Ambassador	098					
American High		045,072				
Ampro	290					
Amstrad	030,098	107,038				
Amusewell(娛康)				116		
Anam	068,083,148,177, 239,253,294					
Anitech		119				
Anvision			022,042,046			
AOC (愛德蒙)	005,014,029,048, 100,113,114,136, 152,176,177,188, 190,200,202,204, 214,278,280,295					

廠牌/名稱	TV電視	VCR錄影機	Sat./Cable選台器	CD/LD/VCD	DVD/DVR	Air冷氣
APC			067			
Apex					147	
Archer	202		069			
ASA		045.047				
Asha		103.141				
ASIA Giant (亞衛)			054.064.166			
Asuka		047				
ATLE				052		
Audio Dynamics		025.109.113. 142				
Audiovox	103.177.202.235	046.047.109				
AWA	040.082.193.266					
Baird		019.038				
Basic Line		119				
Baysonic	177					
Beuamark	114.136.141.219	103				
BESTLINK (順凡)			051.091			
Belcor	100.114.295					
Bell & Howell	063.136.175.177. 180.195	019.020.066				
BENJAMIN			151			
BENQ	304 (LCDTV)					
Blaupunkt		006.083				
Blue Star	054					
BPL	054.218.256.257. 258					
Bradford	177					
Brockwood	100.295					
Broksonic	177.202.234.286	035.055.056. 110.112				
Bush		119				
Cablestar			022.042.046			
California Audio Lab				003		
Calix		046.047				
Canon (佳能)		027.047.072. 137				

廠牌/名稱	TV電視	VCR錄影機	Sat. /Cable選台器	CD/LD/VCD	DVD/DVR	Air冷氣
Candle/ Citizen (星辰)	063.086.100.103. 113.114.132.148. 160.171.176.178. 188.209.295	038.046.047. 072.103.109. 138.139.141. 154	048			
Capehart	280	047.139				
Caravel				077 (VCD)		
Carver	037.060	045.144		069		
CASIO				138		
CCE	285	119.154				
Celebrity	013.046					
Centurion	114.175					
Century			075			
CCE		038				
Changhong	018					
Chanel Master			096			
Chaparral	210					
ChiMei (奇美)	260 (LCDTV)					
Chun Yun (青雲)	005.014.029.041. 076.089.100.113. 121.202.204.214. 242					
Chung Hsin (? 興)	005.014.020.024. 073.081.121.190. 204	049				
Cimline		119				
Cineral	103.235					
Clairtone	048					
Color Tac	267					
ColorTyme	113.114.149.176. 295	025.109				
Colour Voice			005			
Colt		119				
Concerto	100.113.114.176. 295					
Contec/Cony	048.107.148.157. 173.177.192.201		034			
Coronado	178.179					
COX	265					
Craig	148.177	046.047.070. 103.119.141				

廠牌/名稱	TV電視	VCR錄影機	Sat ./Cable選台器	CD/LD/VCD	DVD/DWR	Air冷氣
Crown	177.178	119				
Curtis Mathes	009.037.051.063. 065.092.100.108. 113.114.129.140. 171.175.176.178. 180.195.196.222 235.255.265.295	025.027.051. 072.094.107. 109.111.120. 121.137.141 161				
CXC	148.177					
Cybernex		103.141				
Dae Ryung			019			
Daewoo (大宇)	005.086.100.103. 113.114.118.153. 167.174.176.177. 178.188.190.194. 214.217.236.251. 252.262.295	020.046.105. 106.138.139. 150.152.153. 154.155			133.149.172 177.200	
Dalvi			244			
Dansai		119				
Daytron	100.103.113.114. 175.176.178.188. 295	105				
DBS			169			
DBX		025.109.113. 142				
Decca		038.045				
De Graaf		064				
Denon	255			001	121.175	
Diamond			043.133			
Dimensia	180	161				
Disco Vision				115		
Dish Network			190.196.197.198. 200.201.272			
Distar	061			115		
Drake			082.083.084.096.126. 127.147.160.161			
DSS			168			
Dual		113				
Dumont	100.219.236.295	103.150				
Dwin	009.222					
Dynamic Bass				039		

廠牌/名稱	TV電視	VCR錄影機	Sat ./Cable選台器	CD/LD/VCD	DVD/DVR	Air冷氣
Dynatech	285	038.066.097. 107.109.120				
Eagle			009.019.030.042.046. 141			
Eastern (泰山)			041.059.060.061.062. 070.156			
Echosphere			198			
Echo Star			092.097.099.100.101. 102.103.190.196.197. 198.201. 212.237			
Electroband	013.046.048					
Electrohome	044.046.048.068. 100.113.114.173. 176.178.188.190. 195.294.295	046.047.049. 100.103				
Electroponic		046.047				
Elektra	063					
Elta					148,154	
Emerex		060				
Emerson (愛默生)	048.054.061.084. 097 .098.100.112. 113.114 .133.134. 135.136.137.138. 139.141.136.148. 157.158.169.175. 176 .177.178.179. 188.195 .206.209. 234.235.277 .279. 286.295.300	035.038.046. 047 .049.052. 055.056 .072. 079.098.099. 100.101.102. 107 .110.111. 112.116 .120. 130.131.132 . 133.134.135. 136 140.150		038	155	
Envision	113.114.176.295					
Ether (宇瑟)	089.100.202					
EUROSTAR			150			
Everquest			016			
Expressvu			190.196.198			
Ferguson		113				
Fidelity		038				
Finlandia		019.045				
Finlux	136	019.038.045. 064 107				

廠牌/名稱	TV電視	VCR錄影機	Sat. /Cable選台器	CD/LD/VCD	DVD/DVR	Air冷氣
Firstline		049,119,150				
Fisher (燕聲)	117,168,175,195	019,020,047, 070,088,092, 093,117		029,052,207	156	
FORTEC STAR			186,187			
Fuji		000,060,072, 083,084				
Funai/Fullness (船 井/富井)	011,029,030,039, 040,042,136,148, 177	038,039,040, 103,107,119, 120				
Funtach			170,171			
Futuretech	177					
GAB		119				
Garrard		038				
G.E. (奇異)	009,051,054,061, 065,068,083,100, 108,113,114,131, 141,143,145,146, 176,180,184,187, 222,235,239,265, 294,295	027,051,071, 072,085,086, 094,098,103, 137,141,161	195		171	
GEC		045				
Gemini			016,131,132,134,135			
General (Fujitsu) 將軍 (富士通)	033,136	043	017,023,093,120,130			
G.I./Jerrold (通用)			001,003,011,012,013, 014,016,017,023,050, 093,125,128,129,130, 135,140,142,163,176, 180,222,228,229,230, 233			
Gibraltar	100,114,219,295					
Gintai (敬泰)	205					
GMI (格得)			052,071,073,142,155			
Golden			030			

廠牌/名稱	TV電視	VCR錄影機	Sat . /Cable選台器	CD/LD/VCD	DVD/DVR	Air冷氣
Goldstar (金星)	004.005.096.100. 107.113.114.157. 171.175.176.178. 179.184.188.190. 191.219.223.248. 264.292.295	025.046.047.091 .109	030	015.209		
Goodmans	136	037.038.047.119				
Go Video	171	103			157	
Gradiente	100.165.307 (LCDTV)	038				
Graetz		113				
Granada	164	066.072				
Grandin	054.177	038.047.119				
Grundig		045		069		
Grumpy	136.177					
Haitai				105		
Hallmark	100.113.114.136. 176 295					
Ham'in			010.019.020.123.133 .230			
Harley Davidson		038				
Harman Kardon	037	025.109			161.196.218	
Harvard	100.136.177	119				
Harwood		119				
Hawaii				117		
HCM	054					
Head Quarter		020				
Hinari	136	103.119				
Hi-Q		070				
Hisawa	054					
Hitachi (日立)	004.014.019.034. 063.069.086.095. 099.100.107.113. 114.157.162.164. 173.176.178.179. 184.188.201.203. 204.207.214.224. 225.238.255.279. 284.293.295.300. 311 (LCDTV)	011.038.064. 065.071.069. 095.107.113. 120	023.032.119.121.199 .206.208	017.038.115	128.135.168	089

廠牌/名稱	TV電視	VCR錄影機	Sat . /Cable選台器	CD/LD/VCD	DVD/DVR	Air冷氣
Hughes			199.202.204.208.209. 273.274			
Hwalin			124.164			
Hypson	054					
Hyundai				118		
IEEC (穎鴻/尹鴻)			009.058.065.066.141			
Ima	177					
IMC			173			
Imperial		038				
Infinity	037.082.167					
Inkei				007		
Instant Replay		067.072			217 (DVR)	
Integra					180	
Inteo	219	046				
Interfunk		045				
ITT		019.020.103. 113				
Janeil	160					
Jasco			048.069			
JBL	037.082.160.167			078.079		
JCB	013.046					
JCL		072				
JC. Penney	005.047.050.051. 065.100.101.107. 108.113.114.131. 141.145.171.175. 176.178.180.184. 187.190.201.202. 222.265.278.295	006.011.025. 027.046.047. 064.067.072. 088.095.103. 109.127.128. 137.141.142				
Jean(美賢/俊)	014.057.089.100. 202.204.205.214					
JEBSEE (全一)			047.068			
Jensen	113.114.176.295	062.095.113				
JVC	022.023.024.067. 075.081.093.107. 129.157.166.187. 201.261. 165 (LCDTV)	016.017.018. 020.025.030. 046.062.087. 088.096.109. 113.127.139. 142.151.160	200.272	008.027.031	129.164.227	
Katsui	054	119				

廠牌/名稱	TV電視	VCR錄影機	Sat ./Cable選台器	CD/LD/VCD	DVD/DVR	Air冷氣
Kale vision			134			
Kawasho	113.114.176.295					
KEC	171.177	047				
Kenwood	100.113.114.176. 295	016.020.025. 030.062.088. 096.109.113. 127.139.142		018.019.028 .051.059. 060	130	
KLH		119			182	
Kloss Novabeam	060.109.114.160					
KMC	178.179.188					
Kodak		046.047.072				
KOKA(可佳)			055.057.118.144			
Kolin (歌林)	005.014.020.024. 041.073.081.121. 190.204 269.271. 248 (LCDTV) . 303 (LCDTV)					
KONKA(康佳)	243				169.174.179 . 183	
Krell				069		
KTV	048.113.114.128. 177.178.179.188. 209.285					
Kyocera				046		
Legend				099		
LEON(里昂)			052			
LG	100.114.156.179. 223.259.248. 316 (LCDTV)	046	052		155.247	
Lloyd		038.107.109. 116 119.120				
Lloydtron	178					
Loewe	082					
Lodgenet	063.180					
Logic	063.177.180	119				
Luxman	100.113.114.176. 295			032		
Luxor		019.020.037. 049				

廠牌/名稱	TV電視	VCR錄影機	Sat . /Cable選台器	CD/LD/VCD	DVD/DVR	Air冷氣
LXI	037.057.066.082. 100.101.114.175. 180.195.206.219. 222.265.292	038.046.047. 107				
Macom			081.096.119.120			
Magnavox (美格福斯)	037.042.060.082. 100.109.113.114. 127.131.132.136. 162.163.167.175. 176.178.179.282. 287.295	027.045.047. 072.075.123. 137.144	004.005.006.007.008. 037.038.039.042.046. 203.207	022.056.059 .069. 052 (AMP)	123.205.235	
Magnin		103.141				
Majestic	063.180.236					
Marantz	037.060.082.109. 113.114.125.176. 190.295	025.027.045. 072.088.109. 127.129.142. 144		003.040.069	123	
Marta		025.046.047				
Matsui	098.178	055.116		069		
Matsushita	050.108	045.072				
MCS				003		
Megatron	100.114.164.202. 255 295					
MEI	048	072				
Memorex	005.050.063.100. 114.171.175.180. 195.295	019.020.027. 038.046.047. 066.070.072. 103.107.108. 120.141	021.024			
Metz		006				
MGA/Mitsubishi (? 菱)	005.009.020.021. 044.090.097.100. 113.114.117.136. 141.175.176.188. 190.206.226.227. 263.269.295	014.015.016. 029.030.049. 062.063.064. 087.089.090. 095.096.100	158	025	131	090
MGN Technology		103.141				
Micro Formula			107			
MicroSoft					239 (X-box) , 251	

廠牌/名稱	TV電視	VCR錄影機	Sat. /Cable選台器	CD/LD/VCD	DVD/DVR	Air冷氣
Midland	065.107.108.178. 187 219.236.265	085				
Mina			157			
Minolta		011.064.095				
Mission				069		
Mitsui	177.276					
Motorola	009.037.083.187. 206 239.294	066.072	233.240			
Montgomery Ward	063.180	066.097				
Movie Time			016			
Minutz	131.184					
MTC	005.048.100.113. 114.171.176.190. 295	038.103.107. 120 141				
MultiTech	136.177.285	038.085.107. 119 120.141				
Multivision	124					
Mustek					176	
Myland				119.120		
NAD	057.092.100.101. 114 295				184	
Nakamichi					181	
NEC (恩益喜)	005.031.032.041. 061.068.079.080. 100.113.114.160. 175.176.187.190. 288.295. 311 (LCDTV)	016.019.020. 025.026.030. 041.042.046. 062.088.096. 109.113.121. 126.127.129. 139.142		033		
Nesco	136					
Newave (樓威福)	089.106.205.206	046				
Nikko	100.101.103.114. 175.219.222.265. 295	046.047		207		
Noblex		103.141				
Nokia		019.020.103	188			
Novavision			019.040.089			
NORCENT	309 (LCDTV)					
Nordmende		113				
NSC			036.134			

廠牌/名稱	TV電視	VCR錄影機	Sat. /Cable選台器	CD/LD/VCD	DVD/DVR	Air冷氣
NSM				069		
NTC	103					
OAK (橡樹)			018,033,034,139,231			
Olympus		072				
Omega			016			
Onking	209					
Onkyo (王曲)				010,011,012 .013	180	
Onwa	177					
Optimus	050,092,175,195, 207	019,046,047, 066		019,039,041 .042,043	125,168	
Optonica	009,206,207	037				
ORBIT			095			
Orion	136,177,234,286	035,055,110, 112,116				
Oritron					152	
PACE 500			183			
PACE 5000			184			
Pace SKY			238			
PACIFIC			178			
Panasonic (National) (國際/ 松下)	005,009,010,015, 016,017,028,037, 050,058,068,070, 082,083,088,089, 094,101,108,114, 122,130,145,159, 161,165,167,171, 175,187,207,222, 223,239,247,254, 255,265,268,293, 294	006,007,008, 012,027,028, 031,050,067, 072,112,118, 137	003,019,024,114,148, 175,193,194,227	003,020,061 .062,112, 122	121,173,224 .225,231, 233,242,204 (DVR)	082
Panda				108		
Pansat			094			
Paragon (Zenith)			021,024,117			
PATHER			009			
PBI	107					
Pentax		011,064,071, 095				

廠牌/名稱	TV電視	VCR錄影機	Sat . /Cable選台器	CD/LD/VCD	DVD/DVR	Air冷氣
Philco	005.037.060.068. 082.100.109.113. 114.127.132.154. 157.162.163.167. 176.178.179.190. 234.255.282.294. 295	027.045.072. 075 123.137				
Philips(飛利浦)	013.036.037.042. 056.060.068.082. 100.109.113.114. 122.131.132.154. 156.157.162.163. 167.176.178.179. 184.198.215.216. 219.256.278.280. 294.295	027.037.045. 067.072.144. 145.146	004.005.006.007.008. 037.038.039.042.046. 122.152.203.207.234. 235	068(Tuner) .070(REC). 071(VCD). 067(AMP). 022.052.066 069	071.123.205 .235. 202(DVR)	
Philips Magnavox			203.207			
Pilco		072				
Pilot	100.114.171.178. 295	046.047				
Pioneer(先鋒/百 音)	074.092.100.108. 113.123.176.187. 228.279.295.300. 325(Plasma TV)	030.044.062. 064.074.091. 123.139 142	002.022.115.116	004.020.059 .064.065. 098.115.140	125.168.241	
Polaroid	310(LCDTV)					
Polestar	103					
Popular Mechanic			068			
Portland	005.100.103.113. 114.176.178.179. 188.190 295	046.105.138. 139				
Praxis	211					
Premier			035			
Priceclub	171					
Primestar			093			
Proline		038				
Prosat (德華)			088			
Proscan	114.180.222.265. 317(LCDTV)	161	195.236		127	
Protec		119				

廠牌/名稱	TV電視	VCR錄影機	Sat ./Cable選台器	CD/LD/VCD	DVD/DVR	Air冷氣
Proton (普騰)	014.041.076.100.104 .113.114.126.157. 176.178.188.196.202 .204.205.214.280. 295	006.067		069		093.094
Prism	083.108.187					
Pulsar	100.103.219.236.295	047.103	021.024.030			
Pulser	100.103.236					
QED				069		
Quarter		020				
Quartz		020.088				
Quasar	050.068.083.108.146 .187.207.239.294	006.027.072. 118 137		003.020		
RAMPAGE			174			
Randex		047				
Radio Shack	051.065.087.100.107 .114.148.157.175. 177.178.180.195.207 .265.292.295	027.037.038. 046.047.066. 070.072.088. 093.097.100. 103.107.120. 141		023	178.185	
Radix		047				
Randtek			042.046			
RCA	005.009.047.051. 065.066.068.100. 105.108.113.114. 143.152.176.180. 190.206.213.222. 229.230.235.265. 278.279.281.294. 295.296.297.298. 299.300.301	011.027.035. 039.051.064. 066.067.069. 071.072.086. 094.095.103. 118.120.124. 141.143.148. 149.161.162. 163	044.086.114.168.182. 195.210.227.235.236	029.038.058 .211.212. 213	127.132.171 .178.185	
RC-AK			095			
Realistic	100.107.114.169. 175.177.178.180. 195.207.292.295	019.020.027. 037.038.046. 047.066.070. 072.088.093. 097.100.103. 107.120.137. 141	110	038.039.040 .041		

廠牌/名稱	TV電視	VCR錄影機	Sat ./Cable選台器	CD/LD/VCD	DVD/DVR	Air冷氣
Regal			010.019.020.123.133. 230			
Regency			037.041.123			
Rembrandt			017.134			
Rhapsody	048					
Ricoh		001.072.083				
ROTEL				047.048		
Runco	114.171.219.236. 288.289	047	021.024			
SABA		113				
SAE				069		
Saisho	098	101				
SaTora		089				
Sampo (聲寶)	024.041.042.052. 073.086.100.106. 107.113.114.142. 175.176.178.205. 206.214.248.260. 280.295. 302 (LCDTV)	023.066.097			160.240	086
Samsung (三星)	005.070.100.107. 113.114.140.144. 157.167.170.171. 175.176.178.179. 188.189.190.197. 200.214.237.240. 249.250.264.270. 295	059.085.086. 095.103.104. 111.115.133. 141.150	004.022.030.098.134	110.113	128.230	
Samsux	178					
Sanky		066				
Sansui (山水)	234.235	016.035.062. 113.119.122. 142		021.035.069 .137	249	
Sanyo (三洋)	014.024.025.026. 027.034.035.040. 041.049.051.110. 117.120.168.173. 175.186.195.204. 214.218.231.232. 241.295.321 (PlasmaTV).327 (LCDTV)	019.020.021. 022.068.070. 088.103.141		022.036.039 .055	165	084

廠牌/名稱	TV電視	VCR錄影機	Sat. /Cable選台器	CD/LD/VCD	DVD/DVR	Air冷氣
Schaub Lorenz		113				
Scientific Atlanta			001.013.019.022. 040.089.112.113. 172.221			
Scimitsu	100					
Scotch	100.114					
Scott	100.114.136.137. 148.157.175.177. 178.286.295	049.063.079. 089.101.110. 112.132.134. 150				
Sears	030.037.042.051. 057.065.067.100. 101.110.111.113. 114.117.136.168. 171.175.176.178. 179.180.195.201. 235.265.295	011.019.020. 046.047.064. 070.072.088. 092.093.095. 117				
Seg					165	
Sega				115		
SEI		045				
Semivox	177					
SET	098					
Sharp (夏寶)	009.038.043.059. 087.106.113.114. 133.157.173.176. 178.179.188.192. 206.207.208.287. 295.322 (LCDTV)	024.037.058. 066.097.100. 138	137	019.040.111	159	
Sherwood				007.023.040 .053.054	153	
Shinco				107	171.220	
Shintom		000.001.038. 064.083.084. 095.103.119				
Shogun	100	103.141				
Sigma			034			
Signal			016.030			
Signature	037.063.065.100. 180.295	107	017.023			
Simpson	060.114.132					

廠牌/名稱	TV電視	VCR錄影機	Sat ./Cable選台器	CD/LD/VCD	DVD/DVR	Air冷氣
Singer (勝家)	187	047.072.103. 119				
Sinudyne	098					
Sky Giant (世界光)			063.075.138.153			
Skardin			218.220.245			
Sky master			215.216.217.219		192	
SL Marx			030			
Sony (新力)	000.001.012.013. 014.024.045.046. 061.073.097.181. 198.202.204.214. 232.245.246.283. 244(LCDTV)	000.001.002. 003.004.005. 060.072.081. 082.083.084. 159	169.191.232	000.037.049 .063.114. 136	124.167.221 .222.223. 226.229.236 .237.250. 145 (PS2) . 214 (DVR) . 215 (DVR) . 216 (DVR)	
Soundesign	100.113.114.132. 136.176.177.295					
Sowa (首華)	005.014.024.057. 068.072.073.172. 199.200 204.214					092
Space TV			035			
Spectricon	100.114.177.202					
Sprucer			114.148.227			
Squareview	030.042					
SSS	100.113.177.295					
Standard component			134			
Starcom			016.023.130			
Stargate			016.030			
Starlite	100.177					
Starquest			016			
Star Sight			209			
STS		011.064.072	080			
Sun Moon Star 2400			181			
Supra	178					
Supre-Macy	132.160.178					
Supreme	013.046					

廠牌/名稱	TV電視	VCR錄影機	Sat. /Cable選台器	CD/LD/VCD	DVD/DVR	Air冷氣
Sylvania (喜萬年)	037,060,082,085, 100,109,113,114, 127,131,132,162, 163,167,173,175, 176,282,292,295	027,045,049, 067,072,075, 089,107,120, 123,137	031,032	022,069	219,232,234	
Symphonic	030,042,136,137, 148,177,292	038,107,120				
Synco (新格)	014,024,073,198, 202,204,206,214					
TADA (特達)			053,162			
TADIRAN			030			
Taicom			055			
Tai Wah	064,212					
Tandy	009,065,178,206, 207	088,107,120				
Tashiko (大砂谷)	205	046				
Tatung (大同)	005,010,014,020, 024,037,041,057, 068,072,073,083, 101,172,187,199, 200,202,204,214, 239,294	013,038,062, 113,127			134	083
Tatung (大同)LCD TV	306,312,323					
Tay Shoen			058,154			
Teac (帝雅克)		035,038,039, 107,113,120, 127		002,006,014, 030,040,207	168	
Technics	050,083,108,187, 219,222,265	006,072		003,030		
TECHNOSAT			149			
TECHNOVISION	151					
Techwood	050,083,100,108, 113,114,176,187, 202,295					
Teco (東元)	002,014,028,029, 061,077,078,079, 086,091,142,183, 187,204				194	087,095
Tedalex			104			

廠牌/名稱	TV電視	VCR錄影機	Sat. /Cable選台器	CD/LD/VCD	DVD/DVR	Air冷氣
Teknika	005.037.055.063. 100.103.113.114. 132.136.157.160. 167.171.176.177. 178.179.180.188. 190.201.295	027.038.043 .046.047. 072.080.107 .120	025			
Telecaption II	136.147.178					
Telefunken (德律風根)	100	113				
Telerent	063.178.180					
Television			030			
Tera (泰瑞)	014.076.100.113. 176.204.205.214. 295					
Texscan			029.031.032			
Theta Digital		114			168	
Thomson	051.065.180	051.113	235		126	
Thorn		113				
Tivo		113			202(DVR). 203(DVR)	
TMK	098.100.101.113. 114 176.295	098.103.111 .116 141				
Tocom			000.001.008.111.229			
Tomashi	054					
Toshiba (東芝)	003.010.018.020. 024.041.057.101. 102.147.150.168. 171.172.175.195. 199.200.201.207. 214.256	009.010.013 .048.049. 061.064.089 .093.095. 113.117.134 .150	021.024.074.078 081.105.189.192 205.269.270	024.026.059 .064	123.158. 163.201. 228.238	091
Tosonic	048					
Totevision	178	046.047.103 .141	112			
Trans PX (大通)			048.069.072.075. 112.117.136.179			
Tri-vision			011.109.125.137			
Tri-Lex	071 (MPEG Card)					
Triumph	098	116				
Tuntex (東帝士)	100					
Tusa			016			

廠牌/名稱	TV電視	VCR錄影機	Sat ./Cable選台器	CD/LD/VCD	DVD/DVR	Air冷氣
TV 86			030			
UEC SKY			239			
U-MEN (優盟)	187					
Uniden			079,209			
Unika			004,006,028			
Unitech		103,141				
United cable			130			
United satellite			077,079			
Universal	065,131,184		026,027			
UPMOST	155 (MPEG Card)					
Veccom			107			
Vector Research	114	025,063,089, 109 142				
Victor (勝利)	067,081,165	063,142,150				
Videocon	003,018					
Video Concepts		025,100,109, 142 150				
Videasonic		038,103,119, 141				
Videotronic		072				
Videoway			024,108			
Vidikron	037					
Vidtech	005,100,113,114, 190 295					
View Sonic	037,318,319,320 LCD TV : 305,308,324					
Viewstar			004,005,006,007,008, 037,038,039,042,046			
Viking	160					
Visa	115					
Vortec			098			
VIZIO PlasmaTV	272,273,274,275		098			
WalMart			068			
Warner Amex			022			

廠牌/名稱	TV電視	VCR錄影機	Sat./Cable選台器	CD/LD/VCD	DVD/DVR	Air冷氣
Wards	005.037.051.060 .063.082.087. 100.101.109.113 .114.116.131. 132.136.137.162 .163.175.176. 178.180.184.190 .207.282.283. 295	011.027.037.038. 046.064.066.070. 072.094.095.097. 100.103.107.119. 120.125.141				
Warton (華頓)	081					
Webvideo			213			
Westinghouse	235					
Wharfedale					182	
Whirlpool	196					
White-Westinghouse	326 (LCDTV)					
Winer (緯能)			054.087.090			
WISO (維速)			026.056.145			
XR-1000	292	038.072.103.107 119				
XR-10000	063					
Yamaha (三葉)	005.100.113.114 .176.190.295	025.088.109.113. 127.142		005.009.034	121.166.170	
Yorx	114.175					
Zenith (增你智)	004.062.063.103 .110.180.219. 233.235.236.291 .292.293.295	000.001.016.035. 046.047.062.083. 084.107.154.159. 160	001.021.024.076. 082.083.084.106. 117.126.147.221. 222.223.224.225. 226.240	052.057.080 .206.207. 208.209.210	123.151.155 .162	
Zentek			068			
Zonda	202					
新視代	244 (LCDTV)					
大象			165.167			
松立				096		
麥科特				102.103		
凌駁				104.120		
天樂				106		
廣德			054			
亞波			067			
太尹	206					
視佳			214			
天威			242			
珠海有線			243			

非常感謝您：

承蒙惠購本產品，本公司除表達最高謝意外，並將本著一貫的服務精神，隨時為您提供最佳服務，在您使用前務請詳閱本說明書，並依正確方法使用，閱讀完畢後請妥為保管，以備日後使用參考。

●●● 產品保證書 ●●●

機型：RM-UA02

購買日期： 年 月 日

顧客	姓名	電話：()
	地址	
經銷商		

- 一. 上列保證書應確實填寫，並蓋有經銷商店章始為有效。
 - 二. 免費服務年限為一年，自購買日起一年內，在正常使用下，如發生故障，則免費維修，但人為或天災地變，不在此限。
注意：充電電池保固三個月，天線非保固範圍。
(如需服務換修零件，則按本公司服務規定，收取維修費)。
 - 三. 收費服務年限為兩年，收費服務兩年內，如需維修則按本公司服務規定，收取維修費。
 - 四. 本保證書遺失恕不補發，但如需服務，則依出廠日期，計算保證年度。
 - 五. 本商品無到府服務，若發生故障請送回原購買經銷商或親洽本公司所屬營業所。
 - 六. 本商品維修範圍僅限於“台、澎、金、馬”其餘地區請自付郵資。
- 宣告：

本手冊業經仔細檢查及檢對，但仍不排除文字拼寫及技術錯誤之可能，此種錯誤或疏漏將於新版予以修正。本手冊之全部內容，本公司享有隨時修改之權力，且不另行通知。

台北 (02) 8990-4440 台北縣五股鄉五工三路116巷6號
台中 (04) 2380-0098 台中市南屯區永春東路1509之1號
台南 (06) 202-6536 台南縣永康市永大路二段1466號
高雄 (07) 350-9091 高雄市三民區金山路 108 號

進口商/

 **WONDER®**
旺德電通股份有限公司
地址：台北縣五股鄉五工三路116巷6號
服務專線：(02) 8990-4440
Http://www.wondercom.com.tw
E-mail:wonder@wondercom.com.tw