

非常感謝您：
 承蒙惠購本產品，本公司除表達最高謝意外，並將本著一貫的服務精神，隨時為您提供最佳服務，
 在你使用前務請詳閱本說明書，並依正確方法使用，閱讀完畢後請妥為保管，以備日後使用參考。

●●● 產品保證書 ●●●

機型：WA-M01U WA-M02U 購買日期： 年 月 日

顧客	姓名	電話：()
	地址	
經銷商		

一. 上列保證書應確實填寫，並蓋有經銷商店章始為有效。
 二. 免費服務年限為一年，自購買日起一年內，在正常使用下，如發生故障，則免費維修，但人為或天災地變或蟲害，不在此限。(如需服務換修零件，則按本公司服務規定，收取維修費)。
 三. 收費服務年限為兩年，收費服務兩年內，如需維修則按本公司服務規定，收取維修費。
 四. 電池、充電電池、天線、唱針、磁頭、雷射頭、耳機、熱感頭、遙控器、信號線、燈泡、隨機附贈之軟體及其他配件、附件...等屬自然耗材不在保證範圍內。
 五. 本保證書遺失恕不補發，但如需服務，則依出廠日期，計算保證年度。
 六. 本商品無外修服務，如有另行約定則外出檢修費，依本公司規定收取；若發生故障請送回原購買經銷商或親洽本公司所屬營業所。
 七. 本商品維修範圍僅於“台、澎、金、馬”(需自付一趟郵資)，其餘地區請自付來回郵資。
 八. MP3、音響...等產品送修時，內存的資料(數位、類比)有可能流失，建議送修前請先行備份，若有資料遺失之情形，本公司將不負任何賠償責任。
 九. 本商品使用於營利商業用途時，其保證期限按保證書所載期限減半保固。
 宣告：
 本手冊業經仔細檢查及檢對，但仍不排除文字拼寫及技術錯誤之可能，此種錯誤或疏漏將於新版予以修正。本手冊之全部內容，本公司享有隨時修改之權利，且不另行通知

消費專線：
 台北 (02) 8990-4440 新北市五股區五工三路116巷6號
 台中 (04) 2473-8199 台中市南屯區東興西街76號
 高雄 (07) 350-9091 高雄市三民區金山路108號

製造/進口商
WONDER
 旺德電通股份有限公司
 地址：新北市五股區五工三路116巷6號
 服務專線：(02) 8990-4440
 http://wonder.tw
 E-mail: service1@wonder.tw

WA-M01U/WA-M02U

專業級UHF單頻無線麥克風(家庭用)

使用說明書

廢電池、紙類、
 塑膠類請回收



WONDER
旺德電通


為充分發揮本機功能，在您使用前請詳細閱讀本說明書，並妥善保存，作為日後參考

緊急處理方法

- ◎當發生異常或有燒焦味時，應立即拔除電源插頭或電池，若在異常狀態下繼續使用，易造成火災之發生。
- ◎請速與本公司服務專線聯絡或就近經銷商洽詢。

V1.0
 701

各部名稱



包裝清單：無線麥克風x1、接收器x1
 附件：3.5φ轉6.3φ音源線x1、USB延長線、說明書(含保證書) X1

規格

WA-M01U
 使用電源：DC 3V (UM-3x2)
 頻段：750.2MHz
 頻率響應：60-13KHz
 輸出阻抗：600Ω (±15%)
 靈敏度：-54dB±3dB

WA-M02U
 使用電源：DC 3V (UM-3x2)
 頻段：803.3MHz
 頻率響應：60-13KHz
 輸出阻抗：600Ω (±15%)
 靈敏度：-54dB±3dB

使用說明

1. 無線麥克風，請先依電池正負極裝入2顆3號電池。
2. 將“接收器”的電源輸入端插入USB電源孔(如：電腦USB孔)。
3. 再將“音源線”一端插入“接收器”的“音源輸出孔”，一端插入“視聽設備”的“音源輸入孔”。(3.5φ轉3.5φ音源線需自行購買)
4. 將“麥克風開關”往上推(開)，此時“接收器”的“電源燈”恆亮，表示“無線麥克風”與“接收器”已配對成功，即可使用麥克風歡唱或演講。

注意事項

1. 使用本機時，請勿受到強力撞擊或重摔。
2. 本機請勿置於雨中、濕氣中或避免陽光直射及遠離其它會產生熱能的裝置。
3. 請勿將雜物或液體從機身開口處進入機身內部。
4. 請勿擅自拆下任何蓋子、內部裝置或調校內部裝置，請交由本公司專業人員進行維修。

警語

根據NCC低功率電波輻射性電機管理辦法規定：
 第十二條：經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。
 第十四條：低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。
 低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。