

非常感謝您：

承蒙惠購本產品，本公司除表達最高謝意外，並將本著一貫的服務精神，隨時為您提供最佳服務，在您使用前務請詳閱本說明書，並依正確方法使用，閱讀完畢後請妥為保管，以備日後使用參考。

商品保證書

機型：WH-Z11S

購買日期： 年 月 日

顧客	姓名	電話：
	地址	
經銷商		

- 一. 上列保證書應確實填寫，並蓋有經銷商店章始為有效。
- 二. 免費服務年限為一年，自購買日起一年內，在正常使用下，如發生故障，則免費維修，但人為或天災地變或蟲害，不在此限。(如需服務換修零件，則按本公司服務規定，收取維修費)。
- 三. 收費服務年限為兩年，收費服務兩年內，如需維修則按本公司服務規定，收取維修費。
- 四. 免費再延長6個月保固：請即刻上本公司網站：<http://wonder.tw> 登錄購買的產品。
網路登錄產品註冊【需先加入旺德會員】，註冊成功該產品既享有延長保固6個月時間。
本公司網站另有各項優惠與服務，敬請多加利用。
- 五. 自然耗材不在保固範圍內(例：電池、充電電池、天線、磁頭、雷射頭、耳機、遙控器、信號線、燈泡、刀具組、濾網、線材與隨機附贈之軟體及其他配件...等)。
- 六. 本保證書遺失恕不補發，但如需服務，則依出廠日期，計算保證年度。
- 七. 本商品無外修服務，如有另行約定則外檢修費，依本公司規定收取；若發生故障請送回原購買經銷商或親洽本公司所屬營業所。
- 八. 本商品維修範圍僅於“台、澎、金、馬”(需付擔一趟郵資)，其餘地區請自付來回郵資。
- 九. MP3、音響...等產品送修時，內存的資料(數位、類比)有可能流失，建議送修前請先行備份，若有資料遺失之情形，本公司將不負任何賠償責任，郵寄維修視同同意本條款。
- 十. 本商品使用於營利商業用時，其保證期限按保證書所載期限減半保固。

宣告：

說明書業經仔細檢查及檢對，但仍不排除文字拼寫及技術錯誤之可能，此種錯誤或疏漏將於新版予以修正。本手冊之全部內容，本公司享有隨時修改之權利，且不另行通知。

消費者專線及售後服務據點

台北 (02) 8990-4440 新北市五股區五工三路116巷6號
台中 (04) 2479-0960 台中市南屯區黎明路一段533號
高雄 (07) 371-4688 高雄市仁武區仁隆路9 6號

委製/進口商

旺德電通股份有限公司

新北市五股區五工三路116巷6號
服務專線:(02)8990-4440
<http://wonder.tw>
E-mail:service1@wonder.tw

wonder

WH-Z11S

旺德藍燈噴霧滅菌槍(家庭用)

使用說明書 User Manual



旺德電通

為充分發揮本機功能，在您使用前請詳細閱讀本說明書，並妥善保存，作為日後參考。

緊急處理方法

- 當發生異常或有燒焦味時，應立即拔除電源或電池，若在異常狀態下繼續使用，易造成火災之發生。
- 請速與本公司服務專線聯絡或就近經銷商洽詢。



廢電池、紙類
塑膠類請回收

V1.0

106

免責聲明

本手冊經仔細檢查及校對，但仍不排除文字拼寫及技術錯誤之可能，若因錯誤導致與實機不符時，以實機為準，此種錯誤或疏漏不能當呈堂的依據，其將於新版予以修正。
本手冊之全部內容，本公司享有隨時修改之權力，且不另行通知。

安全注意事項

在使用本機之前，仔細閱讀下列事項及使用說明，閱後並請妥為收存，以備將來參考：

1. 水瓶需旋緊無鬆動，（杯子鬆動會造成瓶內壓力不足，產品無法上吸）。
2. 充電時切忌使用，拔掉充電線後再使用。
3. 充電時遠離水源，防止形成回路，造成短路。
4. 機身嚴禁進水，避免電路形成局部迴路，燒壞電路板，而造成不可預期的災害。
5. 機身裝入消毒液後嚴禁傾倒。
6. 為防止液體流出機器，不使用時請保持正面放置
7. 不能使用含有腐蝕性的液體、凝膠或其他帶雜質的液體，以防止噴嘴堵塞。
8. 孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。
9. 本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者(包含孩童)使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。

⚠ 警告

- ※ 噴灑酒精等揮發性易燃液體時，應遠離火源
- ※ 散熱孔處嚴禁水滴滲入
- ※ 使用消毒液請勿對臉部噴灑
- ※ 進行消毒時請配戴口罩

工作場景

本機器可用於車內、住宅、辦公室、電梯、車廂、機艙等
可裝酒精、次氯酸水、二氧化氯、漂白水等消毒液體，不適合使用油性以及腐蝕性液體。

產品特點

- 可用於次氯酸水/酒精/二氧化氯/漂白水等消毒液體
- 專業不鏽鋼噴嘴 恆壓控制噴霧量
- 藍燈照明 三段式噴霧調節
- Type-C 充電使用

各部位名稱



操作說明

充電

需要 DC 5V 充電器（包裝不含充電器）在 4~4.5 小時內可以充滿電。
在充電狀態下，4 個指示燈會閃爍直至充滿。

開機

用瓶子裝液體並擰緊，打開電源開關至 ON。

切換霧量

按下霧量切換按鍵，從低、中、高、關(待機)依序切換霧量(默認為低霧量)
每檔使用超過 30 秒 → 按一下開關直接開機 → 待機模式下，再次啟動默認為上次設定霧量。

開機

電源開關切至 OFF 開機。

啟用藍光 LED

噴霧時快按兩下按鍵啟動/關閉藍光 LED。



產品保養

每次使用完成後，清水加入瓶中，噴完後再次空噴幾秒避免因清潔液凝結而造成堵塞噴頭

產品規格

額定電壓: 11.1V \equiv
額定輸入電壓/電流: 5V \equiv 1.5A
總額定消耗電功率: 25W
材質: 不鏽鋼 304(噴嘴)、PET(水瓶)
產品尺寸: 202x67x213mm
產品重量: 0.85kg

電池容量: 2200mAh
使用時間: 約 1~4 小時
充電時間: 約 4~4.5 小時
水瓶容量: 380ml
噴霧射程: >1.5m
商品原產地: 中國