

非常感謝您：

承蒙惠購本產品，本公司除表達最高謝意外，並將本著一貫的服務精神，隨時為您提供最佳服務，在您使用前務請詳閱本說明書，並依正確方法使用，閱讀完畢後請妥為保管，以備日後使用參考。

商品保證書

機型：WH-Z22S

購買日期： 年 月 日

顧客	姓名	電話：
	地址	
經銷商		

- 一. 上列保證書應確實填寫，並蓋有經銷商店章始為有效。
- 二. 免費服務年限為一年，自購買日起一年內，在正常使用下，如發生故障，則免費維修，但人為或天災地變或蟲害，不在此限。(如需服務換修零件，則按本公司服務規定，收取維修費)。
- 三. 收費服務年限為兩年，收費服務兩年內，如需維修則按本公司服務規定，收取維修費。
- 四. 免費再延長6個月保固：請即刻上本公司網站：<http://wonder.tw> 登錄購買的產品。
網路登錄產品註冊【需先加入旺德會員】，註冊成功該產品既享有延長保固6個月時間。
本公司網站另有各項優惠與服務，敬請多加利用。
- 五. 自然耗材不在保固範圍內(例：電池、充電電池、天線、磁頭、雷射頭、耳機、遙控器、信號線、燈泡、刀具組、濾網、線材與隨機附贈之軟體及其他配件...等)。
- 六. 本保證書遺失恕不補發，但如需服務，則依出廠日期，計算保證年度。
- 七. 本商品無外修服務，如有另行約定則外出檢修費，依本公司規定收取；若發生故障請送回原購買經銷商或親洽本公司所屬營業所。
- 八. 本商品維修範圍僅於“台、澎、金、馬”(需付擔一趟郵資)，其餘地區請自付來回郵資。
- 九. MP3、音響...等產品送修時，內存的資料(數位、類比)有可能流失，建議送修前請先行備份，若有資料遺失之情形，本公司將不負任何賠償責任，郵寄維修視同同意本條款。
- 十. 本商品使用於營利商業用時，其保證期限按保證書所載期限減半保固。

宣告：

說明書業經仔細檢查及檢對，但仍不排除文字拼寫及技術錯誤之可能，此種錯誤或疏漏將於新版予以修正。本手冊之全部內容，本公司享有隨時修改之權利，且不另行通知。

消費者專線及售後服務據點

台北 (02) 8990-4440 新北市五股區五工三路116巷6號
台中 (04) 2479-0960 台中市南屯區黎明路一段533號
高雄 (07) 371-4688 高雄市仁武區仁雄路9 6號

委製/進口商

旺德電通股份有限公司
新北市五股區五工三路116巷6號
服務專線：(02) 8990-4440
<http://wonder.tw>
E-mail: service1@wonder.tw

wonder

藍燈霧化殺菌槍(家庭用)

使用說明書 User Manual




旺德電通

為充分發揮本機功能，在您使用前請詳細閱讀本說明書，並妥善保存，作為日後參考。

緊急處理方法

- 當發生異常或有燒焦味時，應立即拔除電源或電池，若在異常狀態下繼續使用，易造成火災之發生。
- 請速與本公司服務專線聯絡或就近經銷商洽詢。



廢電池、紙類
塑膠類請回收

V1.0
106

免責聲明

本手冊經仔細檢查及校對，但仍不排除文字拼寫及技術錯誤之可能，若因錯誤導致與實機不符時，以實機為準，此種錯誤或疏漏不能當呈堂的依據，其將於新版予以修正。
本手冊之全部內容，本公司享有隨時修改之權力，且不另行通知。

安全注意事項

在使用本機之前，仔細閱讀下列事項及使用說明，閱後並請妥為收存，以備將來參考：

1. 除本說明書所述功能用途外，禁止用於其他用途。
2. 清理機器時，請將液體清空，以免清理時液體進入機器，造成機器損壞。髒污處請用乾淨柔軟的布擦拭。
3. 禁止使用腐蝕性很強的液體或汽油等揮發性液體擦拭，容易造成機器變形、變色和破損。
4. 請勿將本產長期暴露於陽光直射的環境中，以免加速產品材質老化，影響產品使用壽命。
5. 本產品若出現異常情況無法正常操作時，請立即停止使用並送回售後服務據點檢測維修。
6. 拆下包裝後，請確保設備完整性，如有疑問請勿使用，並送回售後服務據點檢測維修。
7. 嚴禁自行拆卸或修理本產品，如有必要，請送回售後服務據點檢測維修。
8. 不使用設備時，請將插頭從電源上拔出。
9. 嚴禁將本產品浸入水或其他液體中。
10. 請勿在易燃物品附近使用以及請勿放置在火源、暖氣設備附近。
11. 孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。
12. 本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者(包含孩童)使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。

警告

- ※ 噴灑酒精等揮發性易燃液體時，應遠離火源
- ※ 使用消毒液請勿對臉部噴灑
- ※ 進行消毒時請配戴口罩

產品特點

- 可裝次氯酸水與酒精，水溶性無黏度液體
- 專業金屬噴嘴，耐腐蝕不易脆化
- 無段式旋鈕，輕鬆控制噴霧量
- 8顆藍燈照明，死角看得更清晰
- 噴霧量大 射程遠

各部位名稱

1. 噴嘴
2. 藍燈照明
3. 水瓶
4. 噴霧大小調節旋鈕
5. 電源指示燈
6. 啟動按鈕
7. USB_充電口



配件:USB 充電線x1、說明書(含保證書)x1



操作說明

1. 使用產品前請先充電至全滿。
2. 轉開空瓶後，倒入消毒液體(如：漂白水、稀釋酒精、次氯酸水、稀釋消毒水等)後轉回機體內。
3. 使用時，請按一下機器開關，開機指示燈及八顆強光藍燈同時亮起，即為開機狀態，使用過程中如需調整噴霧量大小，可轉動機體側邊旋鈕，使用後如須關機，再按一次開關即可。
4. 如電量消耗完畢，可使用USB 充電線連接機體充電，產品充電時，請先確認機器為關機狀態。

產品保養

每次使用完成後，清水加入瓶中，噴完後再次空噴幾秒避免因清潔液凝結而造成堵塞噴頭

產品規格

額定電壓: 5V 
額定輸入電壓/電流: 5V  1.5A
總額定消耗電功率: 10W
材質: ABS塑膠(機身)、PET塑膠(酒精容器)
產品尺寸: 240x80X270mm
產品重量: 約615g

電池容量: 5200mAh
使用時間: 約3小時
充電時間: 約2小時
水瓶容量: 800mL
噴霧射程: 1.2~1.5m
商品原產地: 中國