使用說明書

緊 廢電池、紙類 塑膠類請回收





堂路生界堂或有情集味味,麻力则拔除雷海场箱,若在界堂状能下继續使用

請读與本公司服務車線聯絡或就祈經諮商洽詢

V1.0

807

承蒙惠購本產品,本公司除表達最高謝意外,並將本著一貫的服務精神,隨時為您提供最佳服務。 在您使用前務讀詳閱本說明書,並依正確方法使用,閱讀完畢後讀安為保管,以備日後使用參考

・・ 産品保護書・・

. \A/A/_TO2\A/ 唯二二世

1成至・10111110211		湖南口知。	+	73	_
顧客	姓名	電話:()		
	地址				
經銷商					

- 一.上列保證書應確實填寫,並蓋有經銷商店章始為有效。
- 二. 免費服務年限為一年,自購買日起一年内,在正常使用下,如發生故障,則免費維修,但人 為或天災地變或蟲害,不在此限。(如需服務換修零件,則按本公司服務規定,收取維修費)
- 三. 收費服務年限為兩年,收費服務兩年內,如需維修則按本公司服務規定,收取維修費。
- 四. 発費再延長6個月保固:請即刻上本公司網站:http://wonder.tw 登録購買的產品。 網路登錄產品註冊「需先加入肝德會員」,註冊成功該產品與享有延長保固6個月時間 本公司網站另有多項優惠與服務,敬請多加利用。
- 五.電池、充電電池、天線、唱針、磁頭、雷射頭、耳機、熱感頭、遙控器、信號線、燈泡、隨 機附贈之軟體及其他配件、附件…等屬自然耗材不在保證範圍內。
- 六.本保證書遺失恕不補發,但如需服務,則依出廠日期,計算保證年度
- 七.本商品無外修服務,如有另行約定則外出檢修費,依本公司規定收取:若發生故障請送回原 購買經銷商或親洽本公司所屬營業所
- 八.本商品維修範圍僅於"台、澎、金、馬"(需付擔一趙郵資),其餘地區請自付來回郵資。
- 九.MP3、音響…等產品送修時,内存的資料(數位.類比)有可能流失,建議送修前請先行備份 若有資料遺失之情形,本公司將不負任何賠償責任,郵寄維修視同同意本條款。
- 十.本商品使用於營利商業用時,其保證期限按保證書所載期限減半保固。

說明書業經仔細檢查及檢對,但仍不排除文字拼寫及技術錯誤之可能,此種錯誤或疏 漏將於新版予以修正。本手冊之全部内容,本公司享有隨時修改之權利,且不另行通知。

消費者專線及售後服務據點

台北 (02)8990-4440 新北市五股區五工三路116巷6號 台由 (04)2473-8199 台中市南屯區東北西街路76號 高雄 (07)371-4688 高雄市仁武區仁雄路96號

WONDER 肝德雷诵股份有限公司 地址:新北市五股區五工三路116巷6號 服務專線:(02)8990-4440 http://wonder.tw

麥克風

猿端翻譯鍵

A翻譯鍵

麥克風

USB插孔.

翻譯鍵:按住按鍵講話,鬆開按鍵後自動識別翻譯。

觸控螢幕:點擊、滑動,可選擇所需功能

包裝清單:主機*1 數據線*1 說明書*1

附件:使用說明書1本(含保證書)

觸控榮墓

(一)本機特點、規格、保養及緊急處理方法&警告..... (三)免責聲明... (四)外型及各部位名稱.... (五)功能操作.. 設置介面.. WiFi或手機熱點設定... 密碼鍵盤操作說明. 翻譯語言選擇 遠端翻譯操作(多機搭配使用).....9 (六)邀請其他用戶進行遠端翻譯操作...... ...10 (七) 系統版本升級操作 ...11 (八) 離線包下載操作.... (九)離線翻譯操作及警語, ...13 (十)限用物質含有情況標

●●●外型及各部位名稱●●●

且機引

電源鍵

-B翻譯鍵

●●● 本 機 特 點 ●●●

- 可翻譯28種世界主流語言,走猵超過150國家地區
- 中/粵/日/韓/越南/泰/印尼/英(美國、英國、澳大利亞)/俄/德/法(法國、 加拿大) /西班牙/意大利/阿拉拍(沙持阿拉伯、埃及)/波蘭語/葡萄牙(葡萄牙、 巴西)/泰米爾/高棉(柬埔寨)/菲律賓/馬來西亞/荷蘭/土耳其/丹麥
- 遠端翻譯,多機跨地區溝通,遠距離無阻礙
- 中英日離線翻譯,沒網路照樣能翻譯(陸續優化中)
- 耳機模式聆聽·語言學習更Easy
- 歴史翻譯紀錄可隨時查看
- 多國□音細分,讓翻譯更精準
- 螢幕顯示可「見」可「聽」可「重播放」·檢驗翻譯是否準確的唯一標準
- 2吋彩色觸控超大螢幕顯示無需搭配手機APP單手輕鬆操作
- 內置雙麥克風抗躁,適應複雜收音環境
- ▼ 72小時超長待機・防時隙地溝涌無障礙
- 線上更新升級

●●● 規格 ●●●

產品尺寸:110*48*15 (mm) 產品重量:75g 電池容量:1450mAh 充電時間:約2小時 連續使用時間:約4小時 續航能力:3天超長待機

類定雷厩·IISR DC 5V

為保證語音採集、翻譯、播放聲音品質,請勿遮擋、堵塞麥克風。 請保持觸控式螢幕區域乾燥清潔。

【緊急處理方法&警告】

應仔細閱讀下列事項及使用說明,閱后并請妥為收存,以備將來參考。

- ◎ 若本機需使用電源·當發生異常或有燒焦味時·應立即拔除電源插頭·并與本公司 服務專線聯絡或就近經緣商洽詢、若在異常狀態下繼續使用、易造成火災的發生。
- 為了避免火災或是電機的危險,請勿讓本機暴露于雨中或濕氣中。

技術限制,一些結果可能無法如預期。 本產品對於翻譯信息的準確性或可靠性所造成的任何損失,不承擔任何責任

本手冊之全部內容,本公司享有隨時修改之權力,且不另行通知。

●●● 安全注意事項●●●

在使用本機之前, 應仔細閱讀下列事項及使用說明, 閱後並請妥為收存,以備將來

1.使用未經認可或不相容的電源、 充電器或電池, 可能引起火災、 爆炸或其他危險。

2.請將USB線一端插入電腦USB插孔·另一端插入本機USB孔進行充電或其它充電電

3.請在溫度5°~35°C範圍內使用本設備,並在溫度-20°C~+45°C範圍內存放設備

4.請勿將設備暴露在高溫處或發熱設備周圍·如日照、 取暖器、 微波爐、烤箱或熱

5.常充雷完畢或者不充雷時·請斷開充雷器與設備的連接並從雷源插座上拔掉充雷

7.請按照當地規定處理本設備、 電池及相關配件, 不可將它們作為生活垃圾處理。

●●● 免責聲明 ●●●

本手冊經仔細檢查及校對,但仍不排除文字拼寫及技術錯誤之可能,若因錯誤

導致與實機不符時,以實機為準,此種錯誤或疏漏不能當呈堂的依據,其將於

本產品僅可使用在購買後的私人娛樂行為,請勿做任何違反著作權的用途。 •本產品的翻譯是通過第三方資料庫運作,我們努力提供準確的信息,然由於

6.設備配有不可拆卸的內置電池·請勿自行更換電池·以免損壞設備。

及配件。當環境溫度過高或過低時,可能會引起設備故障。

- 使用者需自行承擔使用該內容的風險。
- 若尚有未盡事宜於本公司網站公告為準

●●● 功能操作 ●●●

開機:長按電源鍵約3秒螢幕顯示開機動畫 關機:長按電源鍵約3秒螢幕顯示點撃 し 即可以關機 重新開機:長按電源鍵約3秒螢幕顯示點擊 ※ 即可以重開機

● 點擊螢幕設定鍵 💮 顯示畫面



■WIFI設置:點擊該按鈕可進入WiFi設置界面

■通用設置:點擊該按鈕可進行顯示、時間等設置

▲系統語言:點擊該按鈕可選擇系統語言

■設備升級:有新版本需更新時,點擊此處線上



■顯示設置:點擊該按鈕可調整螢幕亮度

▲字體大小:點擊該按鈕可調整系統字體大小

■日期時間:點擊該按鈕可調整系統顯示時間

WiFi或手機熱點設定

● 連接WiFi

参老・

聲明·

新版予以修正。

本機在未連結網路狀態下(包括首次開機使用時)請根據介面 提示點擊連接WiFi或點擊螢幕



1點擊設置

く返回

WIFI網絡

wonder

△ 選擇相應的無線網絡



坂回 坂回 ○ WiFi設置 請先打開WiFi開展 (②) 通用設置 ₩ 系統語言 っ 點撃WiFi設置可

4 進行下壹步操作

3 打開WiFi開關

坂回





5 輸入無線網絡密碼 後點擊確認鍵

IIP AR7850 6 所選 擇的對應網 6 路名稱顯示 🗸



長校

※鍵盤輸入操作詳見說明書P7



密碼鍵盤操作 系統預設為英文鍵盤





- 翻譯按鍵位於本機顯示螢幕下方,用手指按下左側按鍵開始講話,鬆開後
- 設備自動進行語音和文字翻譯。 翻譯按鍵分左右兩個按鍵,分別對應語言設置界面中的兩種語種。
- 按住左鍵講中文,翻譯英語;按住右鍵講英文,翻譯中文 產品的操作因版本不同而有所不同,以首個被本身操作為主



中文 · 〇 English...

坂回

中文 中文 中文(普通话)

粤语 中文(粤語)

- , 點擊 中文 並於螢幕上、下滑動選擇所需語言。 按左下翻譯鍵
- , 點擊 英文 並於螢幕上、下滑動選擇所需語言, ▼按右下翻譯鍵點擊>)))可重複聆聽翻譯結果

▲ 中/英/日/韓/法等二十八種語言可供選擇

遠端翻譯操作((多機搭配使用))



1 點擊遠端翻譯

邀請碼

04:51

△ 點擊進入對講

坂回 984



】點擊添加頻道

動 所有頻道音量開關




點擊發起對講按鈕,

〈 坂回



邀請其他用戶加入遠端翻譯操作







點擊向上圖標可 5 進行邀請其它用 戶操作



3 點擊確認後生成四位

數字邀請碼

點擊邀請標示按鈕後可 6 自動生成四位數字邀請碼 其它用戶在自己設備中輸入 邀請碼即可進入對講群



同頻道下・説中文者 需將語言設置為中文。 說英文者需將語言設置 為英文

(Ph)

超出0.1wt%

單元Unit

外殼

電路板組



進入對講頁面之後按住 5 遠端翻譯鍵即可發起對 講・點擊對話介面AB小 圖標即可完成文字翻譯

系統版本升級操作

手動升級



點擊設備升級(有 1 小紅點提示)

自動升級



450

最新應用版本

升級容量:

12.00M

2 點擊立即升級





0

3 載完成後會自動重啟 安裝新的軟件包,即 可完成在線升級

離線包下載操作



出現下載中畫面,下



連網狀態下進入翻譯 1 點擊翻譯按鈕 2 介面·再左右滑動· 進入"離線翻譯", 再點擊左下角 "中文"



再點擊"離線包管理" 3 進入語音離線包下載頁

在線/離線翻譯操作切換



無網絡或未連網狀態 ↑ 下進入翻譯介面(左 右滑動切換在線/離線 翻譯介面)

••• 警語 <u>•••</u>

根據NCC低功率電波輻射性電機管理辦法規定:

第十二條:經型式認證合格之低功率射頻電機,非經許可,公司、商 或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功 能。

第十四條:低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信 經發現有干擾現象時,應立即停用,並改善至無干擾時方得繼續 使用。

前項合法通信,指依電信法規定作業之無線電通信。

低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電源輻射 性電機設備之干擾。

超出0.1wt% 0 0 超出0.1wt% 超出0.1wt% 超出0.1wt%

限用物質及其化學符號

Restricted substances and its chemical symbo

六價鉻

Hexavalent

chromium

喇叭 超出0.1wt% 超出0.1wt% 顯示基 超出0.1wt% 0 0 超出0.1wt% 超出0.1wt% 超出0.1wt% 備考1. "超出0.1 wt %"及"超出0.01 wt %"係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值

●●● 限用物質含有情況標示 ●●●

鍋Cadmium

(Cd)

- Note 1: "Exceeding 0.1 wt %" and "exceeding 0.01 wt %" indicate that the percentage content of the restricted su 備考2. "○"係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
- 備考3, "一"係指該項限用物質為排除項目。
- lote 3 : The "-" indicates that the restricted substance

設備名稱:翻譯機 型號 (型式): WM-T02W

汞Mercury

(Hg)



線上升級影片



多溴聯苯 多溴二苯醚

Polybrominate

diphenyl ether

(PBDE)

超出0.1wt%

olybrominat

(PRR)

超出0.1wt9

最新線上說明書



▼ ■ 18:15

有版本需更新時,開機 連網後會自動檢測並提示 升級信息,點擊立即升級 即可完成在線升級







5 點擊 "編輯"可刪除現 有的離線包

